

FONDUE+WOK ELECTRIQUE



Référence : DOM194
Date : 26/11/2013
Version : 1.3
Langue : Français



Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCODE et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans qui seront supervisés.
5. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.



Notice d'utilisation

7. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous la nettoyez.
8. N'utilisez pas l'appareil :
 - a. si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - b. en cas de mauvais fonctionnement,
 - c. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - d. s'il est tombé dans l'eau,
 - e. si vous l'avez laissé tomber.

Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.

10. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
11. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
12. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
13. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
14. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
15. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.



Notice d'utilisation

16. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
17. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

AVANT UTILISATION

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et le conserver pour toutes consultations ultérieures. S'assurer que le voltage de l'appareil correspond à celui de la prise secteur (220-230 Volts).

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, confier la réparation uniquement à un service après-vente agréé.

Enlever toutes les étiquettes. Nettoyer tous les accessoires dans de l'eau savonneuse avant la première utilisation (à l'exception de la base chauffante) puis rincer soigneusement.



Notice d'utilisation

Ne pas utiliser d'objets pointus dans le caquelon, le wok ou la base de cuisson car ils pourraient endommager le revêtement anti-adhérent.

CONSEILS :

- Ne jamais plonger la base chauffante dans l'eau ou tout autre liquide.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou en cas de dysfonctionnement. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- La base chauffante et les autres accessoires peuvent atteindre une température élevée. Maintenir hors de portée des enfants. Toujours utiliser les poignées pour soulever les récipients.
- S'assurer que l'appareil n'est pas placé au bord du plan de travail ou de la table pour éviter tout risque de chute. S'assurer également que le cordon électrique est hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser l'appareil ou le cordon s'ils sont endommagés. Ne faire réparer l'appareil que par un service après-vente agréé afin d'éviter tout danger.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur, table de cuisson etc ...
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Vérifier régulièrement que les poignées sont fermement maintenues aux récipients.
- Ne pas déplacer l'appareil si la base et le contenu sont encore chauds.
- Toujours placer l'appareil sur une surface plane et stable.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.



Notice d'utilisation

- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que le cordon de l'appareil est intact. N'utilisez pas l'appareil si vous constatez que le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les enfants et les personnes handicapées ne sont pas conscients du danger que représente l'utilisation d'appareils électroménagers. Tenir l'appareil hors de leur portée ou redoubler de vigilance en leur présence.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans qui seront supervisés.
- Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.



Notice d'utilisation

Information :

- En cours d'utilisation, le témoin lumineux de la température clignote et indique que le thermostat fonctionne correctement et que la température est constante. Débrancher l'appareil lorsque vous n'utilisez plus la base chauffante.
- Vérifier que la base est posée sur une surface plane et stable. Ne pas placer l'appareil sur une cuisinière ou une table de cuisson. Brancher l'appareil et régler le thermostat à la température désirée. Plusieurs minutes sont nécessaires pour chauffer l'appareil, ce qui vous permet de préparer les ingrédients pendant ce temps. Le témoin lumineux de la température s'allume et indique que la base chauffante a atteint la température désirée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AC 220 - 240V~ 50Hz 1500W

UTILISATION

APPAREIL A FONDUE

Grâce à la température ajustable, l'appareil à fondue peut être utilisé pour différents types de fondue : la fondue bourguignonne classique, la fondue au fromage, la fondue au chocolat ou une fondue chinoise (ingrédients cuits dans un bouillon porté à ébullition). Remplir le caquelon avec les ingrédients désirés : huile, fromage, bouillon ou chocolat et le placer sur la base chauffante. Régler le régulateur de température au niveau désiré. Une lumière rouge clignote lorsque le thermostat régule la température. Pour la fondue bourguignonne classique, le thermostat doit être réglé au niveau maximum. Pour la fondue au fromage, la fondue chinoise et la fondue au chocolat, choisir le niveau de thermostat moyen. Ajuster la température pour que les ingrédients commencent juste à mijoter. Les fondues au fromage et au chocolat nécessitent en particulier une cuisson lente. Remuer de temps en temps pour obtenir une consistance onctueuse. Piquer uniquement dans les aliments, éviter de piquer le fond des récipients.

DomoClip®

Notice d'utilisation

WOK ELECTRIQUE

La cuisson des aliments dans le wok est très rapide à température élevée. Régler la température au niveau maximum et attendre que le wok chauffe. N'utiliser qu'une petite quantité d'huile ou de matière grasse pour frire les aliments. Cuire les aliments en les remuant sans arrêt dans l'appareil avec une cuillère en bois ou une spatule en plastique thermorésistant.

CONSERVER LES ALIMENTS AU CHAUD

En principe, tout type de poêle ou de plat thermorésistant peut être utilisé sur la base chauffante pour maintenir les aliments et les sauces au chaud. Régler la température au niveau bas.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

DEBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER

Les récipients et le plat de cuisson sont lavables dans le lave-vaisselle (pas la base chauffante)ou dans de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits détergents ou d'éponges récurrentes.

Conseil de nettoyage : verser un verre d'eau et un trait de liquide vaisselle dans le caquelon ou le plat de cuisson et nettoyer à l'eau chaude. Vous pouvez également vous servir de la base de l'appareil à basse température et laisser agir pendant 10 minutes. Puis éteindre et rincer soigneusement.

Essuyer la base chauffante avec un chiffon humide si nécessaire, puis ne pas oublier de sécher avant de ranger.

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis