

Fiche produit

SPECIFICATIONS	AVMOD11TXB
Fréquence (4 canaux)	2.412 – 2.452 – 2.472 – 2.432GHz
Fréquence (1 canal)	
Puissance de sortie RF	selon EC R&TTE
Tension d'opération	DC12V, régulée
Consommation	70mA
Dimensions	15 x 95 x 30mm
Antenne	incorporée & omnidirect.
Plage de réception	100m (sans obstacles) 30m (à l'intérieur)
Température	-10 à +50°C
Entrée/sortie vidéo	ENTR. 0.4V – 0.6V/75W
Entrée/sortie audio	ENTR. 0.4V – 0.6V/600W
Largeur de bande audio	
Microphone	incorporé, très sûr
Poids	320gr
Modulation	FM
Câblage	noir (adaptateur réseau)
Récepteur	RX

Éliminez tous les obstacles entre l'émetteur et le récepteur pour garantir le meilleur résultat. Essayez donc d'éviter des obstacles comme p. ex. des arbres, des murs, des véhicules, etc. Le système sera moins efficace quand vous envoyez un signal à travers une masse d'eau ou lorsqu'il pleut. La présence d'appareils électroniques peut avoir une influence négative sur la plage de réception.

Installez l'émetteur et le récepteur à $\pm 1.5\text{m}$ à 2m du sol. Testez tous les appareils avant de les installer : la qualité de l'émission peut souvent être améliorée en changeant légèrement la position des appareils.

Désactivez l'émetteur et le récepteur quand ils ne sont pas en usage. Ne touchez pas aux antennes quand le récepteur et l'émetteur sont activés. Évitez de placer le récepteur derrière un moniteur.

REMARQUES IMPORTANTES

Employez uniquement la source d'alimentation incluse ! L'appareil ne peut pas être installé à côté d'une source de chaleur ou dans un environnement sale. Un four à micro-ondes ou un téléphone sans fil à proximité du récepteur ou de l'émetteur peut causer des difficultés techniques et donc diminuer la qualité du signal. Le système ne convient pas pour usage dans un environnement humide : l'eau endommagerait le récepteur et/ou l'émetteur. Attendez à ce que l'appareil ait séché en cas de condensation. Le système ne peut pas être exposé à des températures $> \pm 50^\circ$. Il est interdit de peindre ou d'appliquer des autocollants sur le boîtier. N'employez qu'un seul récepteur et un seul émetteur à la fois pour éviter des pannes.

IL EST INTERDIT DE COUPER LE CABLE D'ALIMENTATION CC. CECI ENDOMMAGERAIT L'APPAREIL ET ANNULERAIT D'OFFICE LA GARANTIE.

ATTENTION : Orientez l'antenne de l'émetteur vers celui du récepteur (ce dernier se trouve en face des connecteurs).

En cas de difficultés techniques :

- Mauvaise qualité d'image : Alignez les deux antennes / déplacez l'émetteur ou le récepteur / changez la distance entre l'émetteur et le récepteur
- Image rayée– pas d'image : Evitez tout emploi du système à proximité d'un téléphone sans fil, un four à micro-ondes ou d'un autre appareil 2.4GHz.
- Ombres : Contrôlez si un téléphone sans fil ou des obstacles (arbres, immeubles, etc.) sont à l'origine de difficultés techniques éventuelles et installez le récepteur et l'émetteur à un autre endroit.
- Pas d'image : Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du récepteur est réglé sur ON et que la fiche audio n'est pas branchée à la connexion vidéo et vice versa.

Installation de l'émetteur :

- 1) Posez l'antenne omnidirectionnelle de l'émetteur perpendiculairement au sol pour garantir un fonctionnement optimal.
- 2) Connectez l'émetteur à la caméra au moyen du connecteur BNC.
- 3) Connectez les 2 fiches à l'extrémité du câble aux connexions d'alimentation de l'émetteur et de la caméra (vérifiez si l'alim. de la caméra et du récepteur = 12Vcc!!).
- 4) Branchez l'adaptateur réseau inclus à la connexion d'alimentation CC.
- 5) Connectez l'émetteur à l'appareil auquel vous voulez transmettre le signal (moniteur, TV, VCR, etc.).
- 6) Sélectionnez le même canal pour l'émetteur et le récepteur (**RX** = option).
- 7) Une fois l'émetteur et le récepteur activés, nous vous conseillons de changer leur position légèrement afin d'optimiser la qualité de l'image et du son.