

1. Introduction et caractéristiques

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que, si l'appareil est jeté après sa vie, il peut nuire à l'environnement.

Ne jetez pas cet appareil (et des piles éventuelles) parmi les déchets ménagers; il doit arriver chez une firme spécialisée pour recyclage.

Vous êtes tenu à porter cet appareil à votre revendeur ou un point de recyclage local.

Respectez la législation environnementale locale.

Si vous avez des questions, contactez les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat! Lisez attentivement la présente notice avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et consultez votre revendeur.

Le **HAM2828** est un système de sécurité avec composeur automatique de numéro (système ADS) et capteur PIR incorporé pour la détection des mouvements humains. Dès la détection d'un mouvement, le système composera séquentiellement les numéros de téléphone mémorisés avec un intervalle de 32 secondes entre deux tentatives d'appel. Le système recommence la boucle de numéros jusqu'à ce qu'un appel soit répondu.

IMPORTANT: Cette unité peut donner une protection valable pour votre maison et propriété si on l'utilise correctement. Néanmoins, cette unité ne peut vous garantir une protection complète contre le cambriolage et le vol. Toutefois, le fabricant, les distributeurs ou revendeurs ne peuvent être tenus responsables pour des pertes ou endommagements qui pourraient être occasionnés. Étant donné que les exigences en matière de sécurité varient d'un lieu à l'autre, vous devez vous assurer que le montage satisfait aux exigences locales en vigueur.

2. Description

- | | | |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1. capteur PIR | 13. | icône de l'instauration de l'heure |
| 2. LED d'alarme activée | 14. | pavé numérique |
| 3. alarme ON/OFF | 15. | menu |
| 4. entrée d'adaptateur | 16. | avancer |
| 5. entrée ligne de téléphone | 17. | reculer |
| 6. sortie ligne téléphone | 18. | alarme ON/OFF |
| 7. icône du mode alarme | 19. | son ON/OFF |
| 8. icône mode son | 20. | test |
| 9. icône mode de test | 21. | effacer |
| 10. icône fréquence vocale | 22. | mémoire |
| 11. icône fréquence impulsion | 23. | pause |
| 12. icône de la fonction mémoire | | |

3. Branchement de l'appareil

- Déballez votre **HAM2828** et insérez 2 piles 1.5V type R03 (**LR03C**, non incl.). Ces piles servent à alimenter la mémoire.
- Choisissez un endroit pour installer l'appareil, non loin d'une prise de courant et d'une ligne téléphonique.
- Connectez l'adaptateur à l'entrée (4) et branchez-le au réseau. Veillez à ce que le réseau ne dépasse pas les spécifications de l'adaptateur. N'utilisez que l'adaptateur fourni avec le **HAM2828**.
- Connectez la ligne téléphonique à l'entrée ligne (5) du **HAM2828**. Il est possible de relier votre téléphone intérieur en le branchant à la sortie ligne (6) du **HAM2828** si vous le désirez.
- Entrez les données dans la mémoire (voir "**La configuration– Mémorisation des numéros**").

Remarque: Enfoncez la touche TEST (20) pour enclencher la procédure de test et pour vérifier si le **HAM2828** a mémorisé les numéros de manière correcte. Une fois l'alarme activée, l'icône du mode alarme (7) apparaîtra sur l'afficheur. Enfoncez la touche ALARM ON/OFF (18) pour commuter du mode alarme en mode de veille.

4. La configuration

a. Activation ou désactivation de l'alarme

Enfoncez la touche ALARM ON/OFF (18) pour (dés)activer l'alarme. En mode alarme, l'icône (7) apparaît sur l'afficheur, le voyant LED (2) s'allume et le capteur PIR (1) est activé.

b. Son ON/OFF

Enfoncez la touche SOUND ON/OFF (19) pour (dés)activer le son. L'icône correspondant (8) apparaîtra sur l'afficheur lorsque le mode son est activé.

c. Type de ligne téléphonique (fréquence vocale ou fréquence impulsion)

Enfoncez la touche MENU (15) et sélectionnez entre la fréquence vocale et la fréquence impulsion. L'icône correspondant (10 ou 11) clignotera sur l'afficheur. Enfoncez la touche MEMORY (22) pour confirmer.

d. Mémorisation des numéros

- Enfoncez la touche MENU (15). L'icône de la fonction mémoire (12) clignotera sur l'afficheur.
- À présent, utilisez les touches AVANCER (16) ou RECULER (17) pour entrer la quantité de numéros de téléphone à mémoriser.
- Entrez le numéro de téléphone à l'aide du pavé numérique (14).
- Enfoncez la touche CANCEL (21) pour effacer un numéro mal enregistré ou enfoncez la touche MEMORY (22) pour confirmer votre entrée. Le **HAM2828** peut mémoriser jusqu'à 5 numéros. Si le système sera connecté sur un standard, ajoutez un astérisque "*" entre le numéro de téléphone et le numéro à composer pour rejoindre une ligne extérieure (9 pour le **HAM2828**), p.ex. 9*123456789.

e. La procédure de test

Enfoncez la touche TEST (20) pour confirmer la configuration de votre **HAM2828**. L'appareil compose les numéros séquentiellement pour vérifier la configuration.

f. Configuration de l'heure

- Enfoncez la touche MENU (15) jusqu'à ce que l'icône (13) et l'heure clignotent sur l'afficheur.
- Enfoncez les touches AVANCER (16) ou RECULER (17) pour introduire l'heure. Enfoncez la touche MEMORY (22) pour confirmer et pour introduire les minutes avec les touches AVANCER (16) et RECULER (17).
- Enfoncez la touche MEMORY (22) pour confirmer et pour quitter le mode de configuration.

5. Spécifications techniques

Alimentation	adaptateur 9VCC / 300mA (incl.)
Alimentation de la mémoire	2 piles 1.5V type R03 (réf. LR03C , non incl.)
Portée de détection	±6m
Angle de détection	±120°
Dimensions	80 x 48 x 112mm
Poids	330g

Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.