

La télécommande jolly open 4 est compatible avec les télécommandes suivantes :

AETERNA : TX433 2K MINI

ADYX : ALIZE, EM2C, EM4C, JA400, JA401

ALLDUCKS : 6203

ALLMATIC : AEMX4, ARMY1, ARMY2, ARMY4, ASMX4, MX2, PASS, AEMX

ALLTRONIK : S429 1, S429 2, S429 4, S425, TORAG

ASTRELL : 614700

AVIDSEN : 100600, 100601, 100951, 100955, 104505, 104700, 610955, 614700, 654250

BANDY : BANDY

B&D BND BD : 059120, 059116, 062170, 062171, 062182

BELFOX : DHS 433 1, DHS 433 2, DHS 433 4, DHS 433,92 (7733) 4K

BENINCA : LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOTX1W, LOTX2W, LOT1WMS, LOT2WMS, TOGO 2WP, TOGOWV2, TOGOWV4

BESIDE : BEZAP, HIT

BFT : TEO1, TEO2, TEO4, MITTO2 (RECEPTIONNEUR EN CODE FIXE)

CAME : TAM 432, TOP432 (TOUTES), TOP434 (TOUTES), T432, T434, TWIN2, TWIN4

CARDIN : S438, S476

CASALI : JA400, JA401, TM433

CASIT : TXS 1, 2, 3, 4, ERTS20DB, ERTS20DQ, ERTS97, ERTS476

CDS : WECLA

CELINSA : SAW1 , SAW2 , S10 1 , S10 2

CENTURION : CLASSIC, NOVA, SMART

CHAMBERLAIN : 4330E, 4333E, 4335E, 84330E, 84333E

CPS APERTO : CPS1, 2, 4, TQG, TCP, JOLLY 4, P433, EM1CV, EM2CV, EM4CV

CRAWFORD : T433, SMART

DASPI : POPS, HAPPY, ZERO

DEA : GENIE S, GOLD S1, GOLD S2, PUNTO S2, PUNTO S4

DELMA : ASTER, MIZ, APOLLO, KING

DICKERT : MAHS433, S5, S10, S20

DITEC : BIX, GOL 4C

DOITRAND : MPSTF2E, TS2DE

DORMA : HS43, MHS43

DOMATEAM DOMATEC : FLO2, FLO4, EMY 433 (code 10 switches)

DUCATI : TE2, TPR, TSAW

ELBE : ELBE 501, 504

ELBER : TSAW

ELCA : ASTER GEMINI E700, E800, E1001, E1002, E1003, E1004, IRIS

EUROMATIC : HIT, TX3 PILOT, TX433
EUROPE AUTOMATISMES : ARMY
EXTEL : ATEM80001
FAAC : TM1, TM2, TM3
FADINI : ASTRO, JUBI
FERPORT : TAC
GENIUS : JA400, JA401
GIBIDI : OPEN
GULLIVER : MDW
HORMANN : HSM2, HSM4
IUPITER : RJW
JAY : UBET, UBEI
JCM : NEO
KEY : TXG, TXP
LABEL : MDW, RJW, DIAMANT
LEB : TMW, TPW, TRK
LIFEMASTER : 94335E
MARENTEC : 124,211, 212, 214,221, 222, 224, 231, 232, D101, D12, DIGITAL,
D302, D304, D313, D321,
MA SYSTEM : TX1, TX2, TX3
MONSEIGNEUR : TDR, ARC
MOTOSTAR : TOP432, CLICKSTAR
MOTORLIFT : 84330E, 84333E
NICE : FLO1, FLO2, FLO4, VERY VE
NOLOGO : SMILE, ECO, N2, SMART
NORMSTHAL : EA433, CRAWFORD T433
OG : OG6
OPEN OUT : OPEN TM
PRASTEL : BFOR, MPSTF2E, MPSTF4E, MPSTP2E, MPSTP4E, MPSTL4, MT2E, MT4E,
TC2E, TC4E
PROEM : ER2C4 ACD (TOUCHE JAUNE)
PROGET : EMY, ETY
PROTECO : TX3, TX433, HIT, EUROMATIC
PUJOL : JCM215, P215
QUASAR : 433
RIB : MOON,RIB 433
RONDY : TSAW, TPR
ROGER : TX12, TX14, TX22, TX32, TX34, M80, G80
SCS : SENTINEL ACCES
SEA , SEAV : SMART, SEA 433, TXS, BEHAPPY
SECURVERA : SV

SENDER : 433
SENTINEL : ACCES 4
SERAI : OG
SICE : TX4
SOMFY : TS433 DP, LEB TMW
STAGNOLI : VENUS, ZEUS
STARTEC : TXQ
TAU: BUG, 250, SLIM
TECNOMATIC : TQ 433
TEDSEN : SKX, SKJ
TELCOMA : SLIM BLEU, TANGO2SW, TANGO4SW, TANGO NOIRE 2E , 4E
(RECEPTEUR EN CODE FIXE)
TORAG : S429
TORMATIC : MAHS433, HS43, MHS43
TREMA : TO93
TUBAUTO : DIGITAL 101
V2 : TDR,TRR, TPR, TO93, V2 2 TCP3, CONTR50
VELLEMAN : 600
WAYNE DALTON : S419, S429, S425 La télécommande (réf. JOLLYO4) fait le même travail que la (réf. JOLLY). La principale différence entre la JOLLYO4 et la JOLLY est le nombre de bouton. 2 boutons pour la JOLLY et 4 boutons pour la JOLLYO4.