



Collier anti-aboiement à ultrason réglable Petsafe (PUSB-150-19)

ETAPE N°1 : ACTIVATION DE LA PILE

La pile est située à l'intérieur de votre appareil ultra-léger de contrôle sonore des aboiements. Un film de protection détachable recouvrant la surface de contact de la pile empêche l'activation de l'appareil. Présentez l'appareil de contrôle des aboiements à votre chien en suivant les instructions du manuel de dressage avant d'enlever ce film de protection.

Pour retirer la pile, insérez une pièce de monnaie dans la fente située en haut de l'emplacement de la pile, poussez légèrement vers le bas et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez la pile de façon à faire apparaître la surface de contact. Pour retirer le film de protection, enlevez la languette rouge et détachez le film.

Pour replacer la pile, alignez la flèche dessinée sur la pile avec le triangle dessiné sur l'appareil. Poussez vers le bas en vous aidant d'une pièce de monnaie, et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche dessinée sur la pile soit alignée avec la 'fermeture' de l'appareil.

La durée de vie de la pile dépend du nombre de corrections que reçoit votre chien, mais devrait être en moyenne d'un mois.



ETAPE N°2: TEST DE FONCTIONNEMENT

Couvrez le haut-parleur de votre doigt afin d'assourdir les sons lors du test. Soufflez sur le micro. L'appareil devrait produire un sifflement. Si vous n'entendez rien, vérifiez la pile et recommencez le test.



ETAPE N°3: REGLAGE DE LA SENSIBILITE DU MICRO


Repérez le bouton Haut/Bas du micro sur le côté de l'appareil. Commencez par le régler en position basse. Si l'appareil n'émet aucune correction sonore lorsque le chien aboie, réglez le bouton en position haute.



ETAPE N°4: ATTACHEZ L'APPAREIL A SON COLLIER NB

Ne placez pas l'appareil au cou de votre chien sans avoir lu au préalable le manuel de dressage.

L'épaisseur du collier doit être d'environ 0,16 cm et sa largeur ne doit pas dépasser 2,5 cm. Glissez le collier dans les quatre attaches. Assurez-vous que l'appareil se trouve bien au centre du collier, à l'opposé de la boucle, et ne gêne en rien le chien, contre le cou



Duquel il est placé. Le microphone peut ne pas s'activer correctement si l'appareil pivote sur le côté ou si le collier est attaché de façon trop lâche. Enlevez toute étiquette du collier afin d'éviter une fausse stimulation.

ETAPE N°5 : OBSERVEZ SA PREMIERE REACTION

Observez la première réaction de votre chien à la correction. Tout excité qu'il soit, vous devez garder votre calme. Il est normal qu'il jappe ou qu'il tremble de peur. Votre animal doit clairement comprendre la raison de la stimulation afin de changer de comportement.

Modifier le comportement de votre chien au niveau des aboiements peut prendre plusieurs jours.

Chaque chien aura besoin de plus ou moins de temps pour apprendre à contrôler ses aboiements.

ATTENTION : Afin d'éviter tout atteinte à l'oreille interne, ne placez pas l'appareil près de votre oreille, celle de toute autre personne ou celle de votre chien. Conservez-le hors de portée des enfants. Empêchez votre chien de mâchonner l'appareil. Celui-ci n'étant pas étanche, ne l'immergez pas dans l'eau. S'il se mouille, enlevez la pile, secouez l'appareil et faites-le sécher avant d'essayer de l'utiliser à nouveau.