


<p>Telecontrôleur CONTRÔLEUR DE TEMPS DE COMMUNICATION ET RESTRICTION DE NUMERO PROGRAMMABLE</p>  <p>MANUEL D'UTILISATION TC928</p> <p>-1-</p>	<p>CARACTERISTIQUE:</p> <ol style="list-style-type: none"> FONCTION COMPLETE: Contrôle du numéro de sortie, contrôle du temps de conversation, appels interdits, ouverture spéciale appels d'urgence. CONTROLE LIGNE COMPLETE: Contrôle la ligne strictement pas seulement de l'unité au téléphone mais aussi de la compagnie de téléphone à l'unité. CONTROLE DE TOUS LES TYPES: Contrôle des téléphones à fréquence vocale et décimale. FONCTION CONTINUE: Vous pouvez changer les numéros / temps contrôlés tout le temps. <p>FONCTIONS:</p> <ol style="list-style-type: none"> CONTROLE DU NUMERO COMPOSE: Le numéro est contrôlé par les 4 premiers chiffres. CONTROLE DU TEMPS DE CONVERSATION: Contrôle des temps d'appels sortant et entrant. <p>-2-</p>	<ol style="list-style-type: none"> APPELS INTERDITS: Peut empêcher des appels de l'intérieur et de l'extérieur. MOT DE PASSE: L'utilisateur peut utiliser le code pour annuler le contrôle le temps d'un appel. APPEL D'URGENCE OUVERT: Les appels d'urgence sont tous ouverts. <p>INSTALLATION:</p> <p>Référez vous au schéma de droite pour installer l'appareil. Puis faites les étapes suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fixez l'unité au mur avec un double scotch Tourner la clé pour ouvrir la boîte Connectez « 1 » à la ligne téléphonique. Connectez « 2 » au téléphone. <p>-3-</p>	<p>Commutateur A B</p> <p>A : contrôle total de la ligne B : contrôle paramétré</p> <p>L'appareil fonctionne exclusivement en DTMF</p> <p>Bip Bip = confirmation fonction Bip bip bip = confirmation programmation</p>
<p>PROGRAMMATION:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sauf indication, le contrôleur est programmé pour contrôler 0,9 et les communications sortantes ne sont pas limitées code 0000 Si cette reprogrammation ne convient pas vous pouvez reprogrammer l'appareil comme vous le souhaitez 	<p>ETAPE 1. RESET.</p> <p>Tapez CODE + 0 (bip bip) ## (bip bip bip)</p> <p>⊙ Cette étape efface les réglages de la mémoire.</p> <p>ETAPE 2. PROGRAMMER LE MOT DE PASSE</p> <p>Tapez (code) + 5 bip bip nouveau code## (bip bip bip)</p> <p>⊙ Le code est à 4 chiffres. Le premier chiffre ne peut être 0.</p> <p>ETAPE 3. PROGRAMMER LES NUMEROS RESTREINTS</p> <p>Tapez code + 1 (bip bip) numéro 1 # bip (numéro 2) # bip numero 3...#bip # bip bip bip</p> <p>⊙ Répétez cette étape pour programmer tous les numéros, jusqu'à 30.</p> <p>-6-</p>	<p>ETAPE 4. Numéros d'urgence</p> <p>Composer 3 bip bip + (numéro ouvert) #</p> <p>⊙ Répéter cette étape pour tous les numéros ouverts. Et # pour terminer. Jusqu'à 5 numeros</p> <p>ETAPE 5. LIMITER LE TEMPS D'APPEL SORTANT ET ENTRANT</p> <p>Composer code 4 (bip bip) + temps d'appel sortant# (BIP) temps d'appel entrant ## (bip bip bip)</p> <p>⊙ Le temps d'appel sortant est de 03 à 99 minutes.</p> <p>⊙ Le temps est compté à partir du moment où vous décrochez le téléphone.</p> <p>⊙</p>	<p>ETAPE 6. ANNULER LA LIMITATION D'APPEL SORTANT</p> <p>Code + 6 (bip bip) * (temps libéré) (bip bip bip)</p> <p>ETAPE 7. AUTORISER COMPOSITION NUMEROS</p> <p>Code + 2 (bip bip) (tel1) # (bip) (tel2) # (Bi) Entrez directement # pour restaurer l'autorisation générale.</p>