

5

Installation

A partir de cet instant vous pouvez procéder à l'installation des chaînes en passant directement au chapitre 6.

B / Utilisation de votre Xena avec une antenne motorisée à vérin classique de 24-36V

Si vous possédez une installation motorisée classique utilisant un moteur horizon-horizon ou un moteur à vérin de 24-36V, il est nécessaire pour vous d'utiliser un interpréteur de commande (Interface) du type SatSeeker DS100 ou DS200 d'Aston.

- Réglage préliminaire de l'interface

IMPORTANT : Lors de l'installation de votre SatSeeker DS100 ou DS200, il est obligatoire de procéder au réglage minutieux du 0° moteur et 0° satellite. Car votre moteur standard 24-36 V, ne connaît pas ces deux notions fondamentales au fonctionnement des moteurs DISEQC.

- Définitions importantes :

La position appelée 0° satellite, correspond à la position d'un satellite imaginaire qui se situerait sur un angle de visée de 0° sur l'arc EST/OUEST des satellites.

La position mécanique 0° appelée 0° moteur, correspond à la position plein sud par rapport à votre position géographique.

En vous référant à la notice d'utilisation de votre interface, réglez ces deux paramètres, puis utilisez votre moteur via l'interface comme un moteur DISEQC (cf.5.2).

IMPORTANT : une fois ces réglages effectués, et lors de l'utilisation quotidienne de votre moteur, ne jamais faire de recalcul de position satellite.

Réglage de l'interface Satseeker DS100 ou DS200

Exemple de réglage pour un fonctionnement à Paris
Pour un fonctionnement correct de l'interface avec votre Xena, procédez au réglage du 0° moteur (=SUD) et du 0° satellite (=2°4'W à Paris) comme suit :

1-Réglage du 0° moteur :

- ➔ Dans le menu INSTALLATION, sélectionnez PARAMÈTRES ANTENNES ET SATELLITES. (Utilisez les touches ▲▼ puis validez par **OK**)
- ➔ Sélectionnez INDIVIDUEL MOTORISÉ. (Utilisez les touches CH+/CH- puis validez par **OK**)
- ➔ Sélectionnez POINTAGE (Utilisez les touches ▲▼ puis validez par **OK**)

Écran SatSeeker 1

- ➔ Sélectionnez le satellite INTELSAT 707 (1°W, visée 3.5°W) en utilisant les touches CH+/CH-



Écran SatSeeker 1



Écran SatSeeker 2



Écran SatSeeker 3



Écran SatSeeker 4

SatSeeker
est une marque déposée par Aston.



Installation

5

- ➔ Sélectionnez localisation SEMI-AUTOMATIQUE (utilisez les touches ▲▼ CH+/CH-) puis appuyez sur **OK**. Attendez que l'affichage d'indication de déplacement du moteur s'arrête.
- ➔ Vérifiez que la réception est correcte ; si ce n'est pas le cas, ajustez à l'aide des touches EST/WEST et de la touche **AUTOFOCUS** si nécessaire.
- ➔ Décalez le moteur de 3.1° vers l'est afin de vous positionner sur 0° (sud). Pour cela, appuyez pendant environ 4 secondes sur la touche **EST**.
- ➔ Appuyez sur **ESC**.

Écran SatSeeker 2

- ➔ Sélectionnez NE PAS SAUVER LA POSITION DU SATELLITE puis appuyez sur **OK**.

Dans le menu INSTALLATION DES ANTENNES ET SATELLITES Écran 18 (P. 18)

- ➔ Sélectionnez RESET ET CENTRAGE puis validez par **OK**.

Écran SatSeeker 3

- ➔ Sélectionnez RESET MANUEL, puis validez par **OK**.

Le 0° moteur est alors correctement programmé.

2-Réglage 0° satellite :

- ➔ Dans le menu INSTALLATION, sélectionnez PARAMÈTRES ANTENNES ET SATELLITES. (Utilisez les touches ▲▼ puis validez par **OK**)
- ➔ Sélectionnez INDIVIDUEL MOTORISÉ (Utilisez les touches CH+/CH- puis validez par **OK**)
- ➔ Sélectionnez POINTAGE (Utilisez les touches ▲▼ puis validez par **OK**)

Écran SatSeeker 1

- ➔ Sélectionnez le satellite INTELSAT 707 (1°W, visée 3.1°W) en utilisant les touches CH+/CH-.
- ➔ Sélectionnez localisation SEMI-AUTOMATIQUE (utilisez les touches ▲▼, CH+/CH-) puis appuyez sur **OK**, attendez que l'indication de déplacement du moteur s'arrête.
- ➔ Vérifiez que la réception est correcte ; si ce n'est pas le cas, ajustez à l'aide des touches EST/WEST et de la touche **AUTOFOCUS** si nécessaire.
- ➔ Décalez le moteur de 1° vers l'est afin de vous positionner sur 2.4°W (= 0° satellite à Paris). Pour cela, appuyez pendant environ 1 seconde sur la touche **EST**.
- ➔ Appuyez sur **ESC**.

Écran SatSeeker 4

- ➔ Sélectionnez RECALCULER LES POSITIONS SATELLITE, puis validez par **OK**.

Le 0° satellite est alors correctement programmé.

REMARQUE IMPORTANTE :
il ne faudra plus faire de recalcul ultérieurement.