

PSC1350 -- Adaptateur avec sortie pour fiche allume-cigares 230VAC/12V 5A/60VA

1. Introduction

L'adaptateur présent a été conçu pour connecter des appareils 12V (p. ex. réfrigérateur portable) avec le réseau 230V. Une fiche allume-cigares sert de sortie et le fusible est remplaçable.

2. Usage

1. Connectez un appareil avec la connexion de sortie et allumez le PSC1350 (et jamais dans l'ordre inverse !!). La LED rouge montre que le PSC1350 est ON.
2. Désactivez le PSC1350 quand vous n'en avez pas besoin et débranchez l'appareil que vous aviez connecté.
3. Si le fusible saute pendant l'usage : désactivez l'alimentation, dévissez le porte-fusible, enlevez le fusible et remplacez-le.

3. Attention

- Convient uniquement pour usage à l'intérieur.
- Désactivez l'alimentation avant de connecter un appareil avec la connexion de sortie.
- Demandez à votre revendeur ou à un technicien qualifié de remplacer le câble d'alimentation s'il est endommagé.

