

# Comment accéder au mode **3D Ready** de votre récepteur SIMBA® HD labellisé FRANSAT ?



Avant toute chose, pour regarder des programmes diffusés en 3D via votre SIMBA® HD FRANSAT, vous devez être équipé d'un téléviseur 3D et de lunettes 3D.



## ÉTAPE 1

Lorsque vous allumez votre SIMBA® HD FRANSAT, la mise à jour rendant votre récepteur compatible 3D est automatiquement détectée :

1. Un message vous demandant de lancer la mise à jour s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur **OK** pour mettre à jour votre récepteur.

## ÉTAPE 2

Une fois la mise à jour faite, procédez comme suit pour regarder un programme diffusé en 3D :

1. Activez le mode 3D sur votre téléviseur selon la procédure indiquée dans le manuel d'utilisation de votre TV.
2. Appuyez sur la touche **FORMAT** (  ) de la télécommande SIMBA® HD jusqu'à ce que le message **Mode 3D** s'affiche.
3. Pour désactiver le mode 3D, appuyez à nouveau sur la touche **FORMAT** (  ) jusqu'à ce que le message **Mode 2D** s'affiche et commutez votre téléviseur en mode 2D.

