

# DomoClip®

Notice d'utilisation

## SET A RACLETTE, GRIL ET FONDUE



Référence : DOC107  
Date : 24/12/2013  
Version : 1.3  
Langue : Français

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

### Consignes de sécurité

Une utilisation ou un usage incorrect peut causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous de suivre les instructions de sécurité suivantes. N'utilisez cet appareil que dans le but pour lequel il a été conçu; nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte ou à une mauvaise manipulation.

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des personnes non compétentes.
4. Vérifiez le cordon de temps à autre pour des dommages. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des signes de dommages. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées par un électricien compétent qualifié<sup>(\*)</sup>.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son personnel de service ou par toute autre personne ainsi qualifiée pour éviter un danger.
6. Ne faites pas passer le cordon sur des bords tranchants et gardez-le éloigné des objets chauds et prenez toujours soin de

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

le débrancher de la prise secteur.

7. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge ne peuvent pas être tirés par inadvertance ni ne peuvent piétinés par quelqu'un lors de l'utilisation.
8. En utilisant une rallonge assurez-vous qu'elle est adaptée au courant consommé par l'appareil. Sinon la rallonge ou la fiche peuvent devenir surchauffés.
9. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la façon indiquée par ces instructions.
10. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle.
11. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de l'utiliser à nouveau sinon vous risquez d'être électrocuté.
12. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même.
13. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont humides, si l'huile est humide ou si l'appareil lui-même est mouillé.
14. Ne touchez pas à la prise si vos mains sont humides ou mouillées.
15. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
16. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
17. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre dans un environnement sec.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

18. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger à l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil.
19. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil et ne le pliez pas.
20. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
21. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
22. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le temps propre comme il est en contact direct avec les aliments.
23. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les nettoyer.
24. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un minuteur externe ou un système séparé de contrôle à distance.
25. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec.
26. Ne jamais laisser cet appareil sans surveillance quand il est en fonctionnement.
27. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de savoir si elles sont sous surveillance ou si

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de façon sûre et si elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants s'ils ont moins de 8 ans et surveillés.

28. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
29. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants.
30. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
31. Cette appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou dans des applications similaires telles que:
  - zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
  - maisons de ferme;
  - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
  - environnements de type lit et petit-déjeuner.

(\*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

# DomoClip®

Notice d'utilisation

## Précautions particulières

### Attention :



Attention surface chaude !

**NE PAS UTILISER** cet appareil près de l'eau ou de liquides inflammables.

**NE PAS UTILISER** cet appareil sur ou près d'une surface chaude. (plaque chaude, cuisinière électrique, etc).

**Ne pas nettoyer** l'appareil s'il est encore chaud.

### Préparation avant utilisation :

1. Retirer la plaque du grill, le caquelon, les petits poêlons et/ou la plaque du grill, nettoyer avec un chiffon doux et humide. Poser l'appareil sur une surface stable et plane.
2. Vérifier que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre domicile. Vérifier que le contrôleur est sur la position "O" avant de brancher.

### Information :

- S'assurer que l'appareil est placé sur une surface stable et sécurisée afin d'éliminer tout risque de trébuchement ou d'éviter le contact de l'appareil avec de l'eau.
- Une supervision étroite est nécessaire si le barbecue est utilisé par des enfants. Ne jamais utiliser cet appareil sans surveillance.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation

- Toujours utiliser ce produit à partir d'une prise électrique domestique et mise à la terre de 220-240V~50-60Hz.
- Ne jamais essayer de toucher la surface chaude du grill, des poêlons ou de la source de chaleur avant qu'il ne refroidisse.

## Specifications techniques

220-240 V, 50/60Hz, 1100 Watt,

## Utilisation

1. Brancher le produit sur une source d'alimentation électrique. Régler l'interrupteur de la position "O" à "—" et le voyant s'allume, puis préchauffer le produit pendant 5 minutes.
2. Placer les aliments sur les petits poêlons et les poser sous la source de chaleur., remplir le caquelon avec les ingrédients désirés, placer directement les aliments sur la plaque du grill pour les faire griller.
3. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, régler l'interrupteur sur la position "O" et débrancher. Attendre que l'appareil refroidisse complètement avant de le déplacer ou de le nettoyer.

## Nettoyage et entretien

1. Vérifier que la prise est bien retirée de la prise électrique. Une fois que le barbecue est complètement refroidi, le nettoyer avec un nettoyant doux ou un nettoyant en gel et un chiffon doux.
2. **NE PAS UTILISER** des brosses dures, des matières grattantes et/ou de l'alcool, de l'essence ou tout nettoyant organique.
3. A l'exception de la plaque du grill et le caquelon amovibles, ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
4. Ranger l'appareil dans un endroit frais après le nettoyage.

# DomoClip®

## Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**DOMOCLIP**

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis