

1. Introduction caractéristiques

Aux résidents de l'Union Européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que, si l'appareil est jeté après sa vie, il peut nuire à l'environnement.

Ne jetez pas cet appareil (et des piles éventuelles) parmi les déchets ménagers ; il doit arriver chez une firme spécialisée pour recyclage.

Vous êtes tenu à porter cet appareil à votre revendeur ou un point de recyclage local.

Respectez la législation environnementale locale.

Si vous avez des questions, contactez les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat! Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne l'installez pas et consultez votre revendeur.

Caractéristiques :

- Serrure électronique: opération facile et programmation avec 3 à 8 chiffres personnalisés
- Ouverture d'urgence manuelle de la serrure avec la clé d'urgence
- Construction en acier
- Intérieur prépercé pour fixation (vis de fixation incl.)

2. Directives générales

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser. Ne permettez pas aux personnes non qualifiées d'opérer cet appareil. La plupart des dégâts sont causés par un usage non professionnel.
- Transportez l'appareil dans son emballage originel.
- Toute modification de l'appareil est interdite pour des raisons de sécurité.
- N'utilisez votre **SSE017** qu'à sa fonction prévue. Tout autre usage peut causer des courts-circuits, des brûlures, des électrochocs etc. Un usage impropre annule d'office la garantie.

3. Ouverture du coffre-fort

- Entrez les chiffres 1, 5 and 9 consécutivement. Ceux-ci sont les chiffres préprogrammés.
- Validez en enfonçant la lettre A. Vous entendrez un bip sonore et le témoin vert s'allumera.
- Ouvrez la porte dans les 5 secondes en utilisant le bouton.

La porte ne s'ouvrira pas en entrant la combinaison erronée. Patientez 20 secondes après avoir entré 3 fois le mauvais code avant de retaper le code.

Patiente pendant environ 5 minutes avant de retaper le code après avoir entré le code erroné 3 fois de suite.

ATTENTION: Ne conservez pas vos clés d'urgence dans le coffre-fort.

4. La programmation du code

- Enfoncez le bouton rouge situé à côté de la charnière à l'arrière de la porte. Relâchez-le et vous entendrez deux bips sonores.
- Tapez la combinaison de 3 à 8 chiffres souhaitée. Confirmez en enfonçant la lettre B dans les 5 secondes.
- Notez le code sur un bout de papier et vérifiez si le code a été programmé correctement.

5. Ouverture d'urgence

Ce coffre-fort est muni d'un dispositif d'annulation manuelle du code au cas où vous auriez oublié ou égaré le code.

- Enlevez la languette en plastique, marquée d'une clé, située sur le panneau frontal.
- Mettez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Tournez le bouton vers la droite.

6. Remplacement des piles

ATTENTION: Le témoin rouge vous signale de suite si les piles sont faibles. Testez les piles comme suit: Entrez votre code et ouvrez la porte. Le témoin rouge s'allume si les piles sont faibles. Le témoin ne s'allume pas si elles sont dans un bon état.

- Ouvrez le coffre-fort et poussez sur le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la porte.
- Remplacez les anciennes piles par 4 nouvelles de type AA (1.5V R06) alcaline.
- Reprogrammez le code (voir "4. La programmation du code").

7. Installation du coffre-fort

ATTENTION: Installez le coffre-fort dans une position horizontale.

Pour éviter les vols, vous pourrez fixer le coffre-fort au sol, au mur ou dans une étagère. Il y a 2 orifices (Ø 8mm). Fixez le coffre-fort avec les vis fournies.

8. Spécifications techniques

| | |
|--------------|--|
| Alimentation | 4 x pile 1.5V AA (incl.) |
| Dimensions | extérieur: 170 x 230 x 170mm intérieur: 160 x 220 x 120mm emballage: 200 x 250 x 190mm |
| Poids | net: 5kg brut: 5.5kg |

Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.