

# NOTICE INSTALLATION

## CENTRAL TELEPHONIQUE ANALOGIQUE

### 1 LIGNE 6 POSTES

### 1L6P = S-106

## INDEX

1) GENERALITES	1
2) INSTALLATION	1
3) GUIDE D OPERATION	2
TABLEAU DE PROGRAMMATION	2
4) GUIDE D'UTILISATEUR	3
a) POUR FAIRE UN APPEL INTERNE	3
b) POUR FAIRE UN APPEL EXTERNE	3
c) MISE EN ATTENTE ET RECUPERATION	3
d) TRANSFERT D APPEL	3
e) CONFERENCE	3
f) NE PAS DERANGER	3
g) DETECTION SIGNAL FAX	3
h) ASSIGNATION SONNERIE SUR POSTE	4
i) INTERPHONE	4
j) POUR UTILISER "***" AU LIEU DE "FLASH/RACCROCHER"	4
k) DUREE FLASH	4
l) CODE ACCES LIGNE	4
m) CODE D ACCES PROGRAMMATION	4
n) RESTRICTION EXTENSION AU GROUPE D ALLOCATION	5
o) CODE RESTRICTION	5
p) MEMOIRE	5
PERTE D ALIMENTATION	5
5) SPECIFICATIONS TECHNIQUES	5
TYPES DE TONALITE ET FREQUENCE	5

### GENERALITES

TAILLE(m/m)      190(L)\*127(H) 57(Epaisseur)

POIDS (Kg)      1.100 KG

ALIMENTATION 220Vac /50HZ 10W

### INSTALLATION

#### NOTE AVANT UTILISATION

#### SPECIFICATIONS TELEPHONES

EN RACCROCHE, LA RESISTANCE DU TELEPHONE NE DOIT PAS ETRE SOUS 39K OHMS.

DECROCHE LA RESISTANCE DOIT ETRE ENTRE 100 ET 600 OHM.

METTRE LES TELEPHONES EN MODE FREQUENCE VOCALE( MODE DTMF)

### GENERALITE

Dans cette notice, vous allez souvent rencontrer une manipulation concernant la touche "FLASH". Ainsi lorsque vous verrez cette inscription, vous aurez plusieurs possibilités pour réaliser cette fonction :

Certains postes possèdent une touche FLASH, dans ce cas là, appuyer sur cette touche pour réaliser la fonction mise en attente. Pour les postes qui ne possèdent pas cette touche, deux solutions, soit donner une impulsion de moins d'une seconde sur le bouton décrocher / raccrocher du téléphone = "impulsion" », soit composer "\*\*\*"

Sur certaines lignes extérieures dans le cas ou vous avez un appel entrant et qu'au décroché vous n'avez pas la communication composez le « 0 ».

## INSTALLATION

### AVANT TOUTE UTILISATION

#### TEST DE CONNEXION

Décrochez le combiné du POSTE 1, vous entendrez la tonalité interne.

Composez le "2", le POSTE 2 sonne.

Décrochez le POSTE 2 parlez.

Raccrochez les deux combinés.

Répétez cette procédure les postes POSTE 3, POSTE 4, POSTE 5 et POSTE 6.

#### TEST DE LA LIGNE EXTERIEURE

Décrochez le combiné du POSTE 1, vous entendrez la tonalité interne.

Composez le "0" pour obtenir la ligne extérieure. Vous entendrez la tonalité de la ligne extérieure.

Composez un numéro de téléphone pour effectuer un test.

#### 3) GUIDE D'OPERATION

Composez:

1 Pour appeler le POSTE 1 et ainsi de suite jusqu'à 6.

81 Programmation du poste "NE PAS DERANGER"

80 Annuler la fonction "NE PAS DERANGER"

0 Accès à la ligne extérieure

#### TABLEAU DE PROGRAMMATION

Commencer par le mot de passe \*7890 puis les codes. Vous entendrez une tonalité saccadée attention de ne pas la confondre avec une tonalité « occupée »

CODE	FONCTION	DEFAULT	REMARQUE
100	RESET MEMOIRE		
11	DETECTION FAX	0	0: PAS DE FAX 1-6 : FAX SUR POSTE 1-6
12	ASSIGNER SONNERIE SUR POSTE	0	0: EXTENSION NE SONNE PAS 1- SONNERIE POSTE 1-6
13	INTERPHONE	0	0: PAS D INTERPHONE 1-6 : INTERPHONE SUR POSTE 1 à 6
14	POUR UTILISER “**” AU LIEU DE FLASH/HOOKING”	1	0: “FLASH/IMPULSION” 1: “**”
15	DUREE DE FLASH	0	0 : 140 -640 ms    1 : 80 -260 ms    2 : 160 -340 ms 3 : 240 -420 ms    4 : 320 -500 ms    5 : 400 -580 ms 6 : 480 -660 ms
16	CODE ACCES LIGNE	0	0 : CODE ACCES LIGNE= 0 9 : CODE ACCES LIGNE = 9
17	PROGRAMMER MOT DE PASSE	7890	4 CHIFFRES
21	RESTRICTION-POSTE 1 A ALLOCATION GROUPE	0	0 : Pas de Restriction    1 : Allocation Groupe 1 2 : Allocation Groupe 2
22	RESTRICTION-POSTE 2 A ALLOCATION GROUPE	0	0 : Pas de Restriction    1 : Allocation Groupe 1 2 : Allocation Groupe 2
23	RESTRICTION-POSTE 3 A ALLOCATION GROUPE	0	0 : Pas de Restriction    1 : Allocation Groupe 1 2 : Allocation Groupe 2
24	RESTRICTION-POSTE 4 A ALLOCATION GROUPE	0	0 : Pas de Restriction    1 : Allocation Groupe 1 2 : Allocation Groupe 2
25	RESTRICTION-POSTE 5 A ALLOCATION GROUPE	0	0 : Pas de Restriction    1 : Allocation Groupe 1 2 : Allocation Groupe 2
26	RESTRICTION-POSTE 6 A ALLOCATION GROUPE	0	0 : Pas de Restriction    1 : Allocation Groupe 1 2 : Allocation Groupe 2
31	GROUPE 1 RESTRICTION CODE A	VIDE	1-2 CHIFFRES
38	GROUPE 1 RESTRICTION CODE H	VIDE	1-2 CHIFFRES
41	GROUPE 2 RESTRICTION CODE A	VIDE	1-2 CHIFFRES
48	GROUPE 2 RESTRICTION CODE H	VIDE	1-2 CHIFFRES

*Si la programmation est acceptée vous avez un signal aigu et continu avant de raccrocher le combiné*

#### **4) GUIDE D UTILISATEUR**

##### **a) *APPEL INTERNE***

**DECCROCHER puis COMPOSER UN NUMERO DE POSTE (1 à 6)**

##### **b) *APPEL EXTERNE***

**DECCROCHER puis [ 0 ] LIGNE EXTERNE**

##### **c) *MISE EN ATTENTE (SEULEMENT POUR APPELS EXTERNES) ET REPENDRE***

##### **d) *MISE EN ATTENTE***

**POSTE puis [FLASH/IMPULSION(\*\*)] puis RACCROCHER**

**(MUSIQUE EXTERNE)**

**(1) SI L APPEL MIS EN ATTENTE N EST PAS REPRIS DANS LES 20 SECONDES, LE SYSTEME RAPPELLERA LE POSTE ; SI PAS DE REPONSE APRES 40 SECONDES, LE SYSTEME DECONNECTERA AUTOMATIQUEMENT**

**(2) les communications internes ne peuvent pas être mises en attente.**

##### **e) *REPENDRE***

**DECROCHER puis FLASH/IMPULSION**

**DECROCHER puis [0]**

**QUAND UN POSTE EST EN MODE NE PAS DERANGER, IL NE PEUT RECUPERER UNE MISE EN ATTENTE.**

##### **d) *TRANSFERT D APPEL***

**POSTE puis FLASH/IMPULSION(\*\*) puis NO.POSTE puis RACCROCHER**

**(MUSIQUE) (POSTE SONNE)**

**1. SI LE POSTE APPELE POUR TRANSFERT EST OCCUPE OU NE REPOND PAS LE SYSTEME RAPPELLERA DANS LES 20 SECONDES APRES AVOIR RACCROCHE.**

**2. SI LE POSTE EST OCCUPE RACCROCHEZ PUIS DECCROCHEZ ET APUYEZ SUR “\*\*\*” POUR LE RECUPERER.. Pour vous éviter de raccrocher et de redéccrocher vous pouvez appuyer directement sur le bouton poussoir du téléphone.**

##### **e) *CONFERENCE***

##### **1 EXTERNE & 2 INTERNES**

**POSTE puis FLASH/IMPULSION(\*\*) puis NO.POSTE**

**(MUSIQUE EXTERNE)**

**DECCROCHER puis FLASH/IMPULSION(\*\*) puis [CONFERENCE]**

**(musique externe arrêtée)**

##### **f) *NE PAS DERANGER***

**DECCROCHER puis [8] puis [1] puis RACCROCHER**

**1: PROGRAMME POUR "DND".**

**0: ANNULE**

**QUAND L EXTENSION EST EN MODE "DND", QUAND LE COMBINE EST DECROCHE, ON ENTEND LA TONALITE DE PREAVIS**

##### **g) *DETECTION SIGNAL FAX***

**Décroché - \*7890 ---- 11 ----- N----- Raccroché**

**N = 0: PAS DE FAX**

**N = 1-6 : FAX SUR POSTE 1 à 6**

**Exemple Fax sur poste 6 : \*7890 11 6 raccrocher.**

**LE SYSTEME DETECTERA LE SIGNAL (porteuse) (MAXIMUM 8 SECONDES) ET TRANSMETTRA.**

**h) ASSIGNER UN POSTE EN SONNERIE POUR L'ARRIVEE D UN APPEL EXTERIEUR.**

Décrocher - \*7890 ---- 12 ----- N----- Raccrocher

N = 0 : PAS D ASSIGNATION c'est à dire tous les postes sonnent.

1-6 : ASSIGNATION SONNERIE SUR POSTE 1 à 6 c'est à dire que seuls les postes programmés vont sonner. Pendant que deux postes internes font de l'interphonie si un appel extérieur arrive il y aura un bip indiquant cet appel extérieur. Raccrochez pour que le ou les postes assignés en sonnerie puissent prendre cet appel.

1. On ne peut pas assigner un interphone ou un fax en sonnerie.

**i) INTERPHONE**

Décrocher - \*7890 ---- 13 ----- N----- Raccrocher

N = 0 : PAS D INTERPHONE

1-6 : INTERPHONE SUR POSTE 1 à 6

**APPEL DE L INTERPHONE**

(VISITEUR) APPUYEZ SUR LE BOUTON (INTERPHONE) puis SONNE SUR UN POSTE ASSIGNE

(1) L APPEL INTERPHONE EST PRIORITAIRE SUR LE MODE "DND".

(2) LA SONNERIE S'ARRETERA SANS REPOSE APRES 30 SECONDES.

(3) SEUL L'INTERPHONE "1L6PI=S-106" EST COMPATIBLE.

**APPEL DEPUIS L INTERPHONE**

Décrocher no. Interphone. interphone répond automatiquement parlez

**j) POUR UTILISER "\*\*\*" AU LIEU DE "FLASH/IMPULSION". IMPORTANT CETTE COMMANDE VOUS PERMETTRA D EFFECTUER DES TRANSFERTS DE COMMUNICATION D UN POSTE INTERNE VERS UN AUTRE POSTE INTERNE.**

Décrocher - \*7890 ---- 14 ----- N----- Raccrocher

N = 0 : "FLASH/IMPULSION"

1 : "\*\*\*"

**k) DUREE FLASH**

Décrocher - \*7890 ---- 15 ----- N----- Raccrocher

N = 0 : 140 à 640 ms

1: 80 à 260 ms

2: 160 à 340 ms

3: 240 à 420 ms

4: 320 à 500 ms

5: 400 à 580 ms

6: 480 à 660 ms

**l) CODE ACCES LIGNE**

Décrocher - \*7890 ---- 16 ----- N----- Raccrocher

N = 0 : code accès ligne = 0

9 : code accès ligne= 9

**m) CODE DE PROGRAMMATION**

Décrocher - \*7890 ---- 17 ----- nouveau code de programmation --- Raccrocher

NOTE : NECESSAIREMENT 4 CHIFFRES

**n) RESTRICTION DE POSTE A ALLOCATION DE GROUPE**

Décrocher - \*7890 ---- NN ----- X ----- Raccrocher

NN = 21-26, EXTENSION 1-6

X = 0 : No Restriction

1: Group Allocation 1

2: Group Allocation 2

**o) CODE RESTRICTION**

Décrocher - \*7890 ---- NN ----- CODE RESTRICTION --- Raccrocher

NN = 3138, POUR CODE RESTRICTION GROUPE 1

NN = 4148, POUR CODE RESTRICTION GROUPE 2

PS: CODE RESTRICTION AU MAXIMUM 2 CHIFFRES, SI 1 CHIFFRE, AJOUTER '\*'.

p) **MEMOIRE**

SI VOTRE TELEPHONE EST EQUIPE DE MEMOIRE, PROGRAMMEZ EN PREMIER NUMERO LE "0», SUIVI

D'UNE PAUSE, PUIS COMPOSER LE NUMERO.

EXEMPLE : 0P0561765193

### PANNE D ALIMENTATION

EN CAS DE PERTE D ALIMENTATION, LE POSTE 2 SERA DIRECTEMENT CONNECTE A LA LIGNE EXTERIEURE

### 5) SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION : 220Vca ± 5

PUISSANCE : 10W

TEMPERATURE : 0° - 50°

HUMIDITE : 15% - 95%

DIMENSIONS : 225(L)\*225(W)\*45(H)

POIDS : 1.100 Kg

TENSION INTERNE : 32Vcc

SIGNAL SONNERIE : 60vca, 50HZ

EN CAS DE PANNE BASCULEMENT DE LA LIGNE EXTERIEURE SUR LE POSTE 2

DISTANCE MAXIMUM D'UN POSTE : 200 METRE (RESISTANCE MAX. DU CABLE 60 Ω )

COURANT MAX. SUR POSTE : 40 mA

PERTE DE TRANSMISSION : < 1 dB

ATTENUATION CROISEMENT : > 80 dB

BRUIT : < -70 dBm

LES CARACTERISITIKES DECRITES DANS CETTE NOTICE SONT DONNEES SOUS RESERVES DE MODIFICATIONS

### TYPES DE TONALITES

Tonalité intercom 400hz.

Tonalité occupée 500HZ 5...5

Tonalité Rappel 500HZ 2...1

Deuxième tonalité 400HZ... .2 .2

Tonalité avertissement 400HZ 1.9 1.9 .. .1 .1

Musique d'attente

Sonnerie 50HZ 2 .. 1,2,3,4,5,6 1

OPTIONS : 1 platine de rue d'interphone (réf.1L6PI), 6 téléphones (réf. TEL20 ou TEL20C), 1 parafoudre téléphonique (réf. PFTD), 1 téléphone sans fil (réf. 3800), 1 répondeur (réf. 8001), 1 onduleur 220Vca 300VA (réf. OND3), 1 rouleau de 100m de câble (réf. CM4F), 1 fiche (réf. C72GA), 7 fiches téléphoniques (réf. RJ11)+ 1 pince (réf. RJ11P)

Ce central téléphonique est de type analogique et permet le raccordement de postes ANALALOGIQUES.  
Pas de présentation du numéro sur ce PABX

Pas de possibilité de raccorder une gâche électrique sur le central téléphonique 1L6P mais par contre cela est possible avec le central téléphonique (réf. 3L12PF).