

CAMERA SANS FIL 2.4GHz - KW2228

1- Installation :

La caméra contient 3 commutateurs:

- Commutateurs d'alimentation 1 et 2 :

	élevé	faible
Commutateur 1	DIP1 – ON / DIP2 - OFF	DIP1 – OFF / DIP2 - ON
Commutateur 2	DIP1 – ON / DIP2 - OFF	DIP1 – OFF / DIP2 - ON

Attention: Cette combinaison brûle la caméra :

Commutateur 1	DIP1 – ON / DIP2 – ON
Commutateur 2	DIP1 – OFF / DIP2 - OFF

- Commutateur 3 est pour la sélection du canal (doit être le même canal que le récepteur)

Précautions:

- La distance minimale entre le transmetteur et le récepteur est 5 mètres. En cas de moins de 5 mètres, veuillez retirer l'antenne du transmetteur.
- L'antenne du transmetteur doit être mis avant de mettre en marche.

2- Problèmes techniques:

- Pas d'image ou de son
 - a- Vérifiez l'emplacement de toutes les fiches et les connecteurs.
 - b- S'assurez que le transmetteur et le récepteur sont dans le même canal.
 - c- Rapprochez le transmetteur et le récepteur.
 - d- Eteignez tous four microwave ou four électromagnétique et essayez de nouveau.
 - e- Essayer d'autres canaux entre le transmetteur et le récepteur.

3- Spécifications techniques :

Caméra / transmetteur

- Capteur d'images : 1/3" CCD couleur.
- Nombre de canaux : 4 canaux
- Modulation : FM
- Sélection des canaux : PLL frequency synthesizer
- Antenne omni directionnelle
- Dimensions : 336x145x110mm
- Poids : 1.5kg

