

AIDE AU POINTAGE DE LA PARABOLE AVEC LE BIP SONORE

1) Presser la touche MENU de la télécommande

2) Avec les touches flèches droite et gauche sélectionner CONFIGURER

3) Presser sur la touche OK

4) Avec les touches flèches haut et bas sélectionner RECHERCHE COMPLETE

5) Presser sur la touche OK

6) Composer le code PIN à 4 chiffres (composé lors de la première installation)

7) presser la touche MUTE pour activer le BIP SONORE

NB : si nécessaire presser la touche FAV pour accéder aux autres transpondeurs

ATTENTION : pour des raisons de contrôle par TENTSAT, lors d'un démarrage sans signal, le terminal effectue automatiquement une recherche complète. Pour procéder au pointage sans attendre la fin de la recherche, il est possible de la stopper en pressant sur la touche EXIT de la télécommande.

The screenshot shows the 'Configurer' (Configure) menu with the 'Recherche complète' (Complete search) option selected. The search results are displayed in a table format:

Satellite	KU_Astra 19,2° Est
001 019.2° Ku_Astra 19,2° Est	Type LNB 09750/10600
002 005.0W ku_Eutelsat 5° Ouest	Alimentation LNB 13/18 V
004 028.2E ku_Astra 2 28.2° Est	22 KHz Auto
005 013 OE ku_Hot Bird 13° Est	Tone Burst Aucun
006 030.0W ku_Hispasat 30° Ouest	DiSEqC 1.0 Aucun
007 007.0W ku_Nilesat 7° Ouest	DiSEqC 1.1 Aucun

Below the table, the signal strength is shown as 88% and the quality as 82%, each with a corresponding progress bar.

At the bottom, there is a legend for the menu navigation:

- FAV Transpondeur (Red)
- Ajouter (Green)
- Editer (Yellow)
- Supprimer (Blue)
- Recherche (Light Blue)
- Exit Retour (White)
- OK Confirmer (White)
- Choisir (Up/Down arrows)
- Modifier (Left/Right arrows)