# **GPSTA**

# **NOTICE D UTILISATION**

### 1. Aperçu du produit

Le VT310 est un dispositif de repérage GPS / GSM / GPRS spécialement développé et conçu pour suivre des véhicules en temps réel.

Le nouveau modèle est équipé d'un GPS et d'un GPRS qui lui procure une bonne sensibilité et une bonne stabilité. Il peut se fixer sur le GPS et être utilisé dans les lieux reculés.

### **Caractéristiques principales:**



Recherche via SMS ou GPRS (TCP / UDP) Rapport sur l'emplacement du véhicule Suivi par intervalle de temps Capacité d'enregistrement de positions 260.000 + waypoints Capteur de mouvement pour l'économie d'énergie SOS bouton panique Contrôle de zone géographique D'alerte de batterie faible Alerte de dépassement de vitesse Coupure moteur Ecoute véhicule (facultatif) Alerte quand le GPSTA entre ou sort d'une zone non couverte Alerte quand GPSTA est allumé I / O: 5 entrées numériques, 2 branchements négatifs et 3 négatifs, 5 sorties. Entrée analogique: 10 bits de résolution 2 entrées analogiques

### 2. Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions suivantes. Ne pas les prendre en compte peut être dangereux ou illégal. Lire tout le manuel de l'utilisateur pour plus d'informations.

Lors de la connexion avec un autre appareil, lisez attentivement son manuel afin de réaliser l'installation correctement. Vérifier la compatibilité des appareils.

Accessoires qualifiés - Utiliser des pièces d'origine, piles et équipements périphériques, pour éviter tout dommage au GPSTA

Les conducteurs ne doivent pas utiliser ce produit en conduisant.

Seul le personnel qualifié peut installer ou réparer le GPSTA.

Résistance à l'eau : le GPSTA n'est pas résistant à l'eau. Gardez-le au sec. Installez-le à l'intérieur du véhicule ou utiliser un sac pour le protéger de l'eau si nécessaire.

Numéro de téléphone confidentiel - Pour raison de sécurité, ne pas révéler à d'autres personnes le numéro de téléphone de votre GPSTA sans prendre les précautions de sécurité.

### 3. Paramètres GPSTA

Power Supply	+9V - +35V / 1.5A
Backup Battery	850mAh
Dimension	104mm x 62mm x 24mm

Installation Dimension	104mm x 83mm x 24mm
Weight	150g
Operating temperature	-20° to 55° C
Humidity	5% to 95% Non-condensing
Frequency	GSM 900/1800/1900Mhz or GSM 850/900/1800/1900Mhz
GPS Module	latest GPS SIRF-Star III chipset
GPS Sensitivity	-158Db
GPS Frequency	L1, 1575.42 MHz
C/A Code	1.023 MHz chip rate
Channels	20 channel all-in-view tracking
Position Accuracy	10 meters, 2D RMS
Velocity Accuracy	0.1 m/s
Time Accuracy	1 us synchronized to GPS time
Default datum	WGS-84
Reacquisition	0.1 sec., average
Hot start	1 sec., average
Warm start	38 sec., average

Cold start	42 sec., average
Altitude Limit	18,000 meters (60,000 feet) max.
Velocity Limit	515 meters/second (1000 knots) max.
LED	2 LED lights to show GPS/GSM working status.

Flash Memory	8MB	
Interface	5 digital inputs, 3 negative and 2 positive triggering; 2 analog inputs;	
	5 outputs.	

# 4.Installation

Cette section décrit comment configurer votre GPSTA

# 4.1 Caractéristiques du matériel

## Inclus avec le GPSTA :

- Unité principale VT310
- Antenne GPS
- Antenne GSM
- Fils
- Câbles USB avec adaptateur
- CD
- Manuel d'utilisation



# 4.2 Les lumières et la fonctionnalité des boutons :

Blue LED - indicating GPS status		
On	One or more inputs are active	
Flashing (every 0.1 second)	The unit is being Initialized	
Flashing (on for 0.1 second and off for 2.9 seconds)	VT310 has a GPS fix	

Flashing (on for 1 second and off for 2 seconds)	VT310 has no GPS fix		
Green LED - indicating GSM status			
On	One call is coming in/ one call is being made		
Flashing (every 0.1 second)	The unit is being Initialized		
Flashing (on for 0.1 second and off for 2.9 seconds)	VT310 is connected to the GSM network		
Flashing (on for 1 second and off for 2 seconds)	VT310 is not connected to the GSM network		

SOS Button

Press it to send SMS alert

# **4.3 Connexion et installation :**

Lisez la notice avant d'utiliser votre GPSTA et vérifier si toutes les pièces sont incluses dans la boîte d'emballage.

Assurez-vous que la SIM de votre GPSTA est installée

- Vérifier que la carte SIM ne manque pas de crédit (tester la carte SIM dans un téléphone afin de vous assurer qu'elle permet d'envoyer et de recevoir des SMS)
- Vérifiez que le code de verrouillage SIM est désactivé
- Si vous avez besoin de la fonction envoi d'un SMS de rapport de localisation au numéro de téléphone autorisé,

vérifier que la carte SIM permette l'affichage du numéro de l'appelant. Avant d'insérer la carte SIM, éteindre le téléphone.

- Installez la carte SIM
- Dévisser et retirer la façade avant de votre GPSTA



- Insérer la carte SIM en la glissant dans la fente pour carte à puce avec le module face aux connecteurs sur le PCB.
- Remettre le couvercle avant de visser.



Connectez l'antenne GSM à l'unité.

Connectez l'antenne GPS à l'unité.

- L'antenne GPS est utilisée pour recevoir les signaux des satellites dans le ciel. Il doit être fixé face au ciel et ne pas être recouverts ou protégés par des objets contenant du métal.

Trouver un lieu approprié à l'intérieur de la voiture pour 'installer l'unité. Les connexions des câbles doivent être solides et fiables et les joints doivent être enveloppés d'un ruban isolant étanche. La partie non utilisée du fils électriques doit être correctement isolée.

Vérifier que tous les câblages soient connectés correctement à l'appareil.

Un connecteur pour microphone est fixé dans le CCP. Si vous avez besoin d'établir un lien avec un microphone pour les écoutes téléphoniques.



**Guide d'installation:** 



# Descriptions des couleurs des fils:

Pin	Color	Function
1	Red	DC In. Input voltage: 9V~35V. 12V suggested.
2	Black	GND
3	White	Digital Inputs
4	Yellow	Outputs
5	Blue	10 Bits Resolution Analog Inputs.
		Input voltage: 0~6V.



# Port Mini USB

Connectez l'ordinateur avec un câble USB pour la configuration et la lecture des données stockées. Vous avez besoin d'installer le pilote - PL-2303 Driver Installer - pour utiliser le câble USB. Reportez-vous au <GPS Tracker Editor> pour la configuration des paramètres et au <GPSLog User Guide> pour la lecture des données waypoints stockés.

# 4.4 Exemples d'applications d'interface :

Pour les ports d'entrées

1. Bouton SOS - entrée 1 / entrée 2 / Entrée 3



2. Détection - Entrée 4 / Entrée 5



3. Détection du verrouillage des portes ou du coffre de la voiture (Car Boot): verrouillé ou non - Entrée 4 / Entrée 5



3. Connexion des capteurs - Entrée 2 / Entrée 3



# Pour les ports de sortie

# **<u>1. COUPURE MOTEUR (options relais réf : RP600)</u></u>**



# 2. Connexion avec l'alarme de voiture



# Pour les entrées analogiques



# **5.COMMANDE SMS**

Le GPSTA n'accepte que les commandes à partir d'un mot de passe utilisateur correct. Si le mot de passe est erroné, les commandes sont ignorées. Le mot de passe par défaut est 000000.

### 5.1 Commandes SMS 5.1.1 Rapport de position

Pour connaître l'emplacement de votre GPSTA, envoyez un SMS ou appeler le directement et il vous rapporte sa position par SMS. Commande: <mot W, <000> Notes: Le mot de passe par défaut est 000000. **Exemple:** SMS: W000000, 000 **SMS reçu:** Latitude = 22 32 36.63N Longitude = 114 04 57.37E, Vitesse = 2,6854 km / h, 2008-12-24,01:50

Pour connaître la position du VT310 plus facilement

- (a) Appeler le VT310 en utilisant votre téléphone portable.
- (b) Décrocher le téléphone après avoir entendu la sonnerie 10-20 secondes.
- (c) Puis, après 20 secondes votre mobile recevra un SMS.

### 5.1.2 Programmer un intervalle de réception de rapport.

Description : des rapports programmés automatiquement seront envoyés à votre téléphone portable suivant les intervalle de temps que vous aurez programmez. Commande : W<mot de passe>,002,XXX Notes : XXX est l'intervalle en **minutes**. Si XXX=000 cela arrêtera le traçage. <u>Exemple :</u> SMS envoyé : W000000,002,005 SMS reçu : Ok/005 Le VT310 communiquera ensuite sa position toutes les 5 minutes.

### 5.1.3 Arrêter la réception de rapport automatique.

Description : les rapports automatiques s'arrêtent une fois que le VT310 reçoit la commande d'arrêt. Commande : W<mot de passe>,002,000 <u>Exemple</u> SMS envoyé : W000000,002,005 SMS reçu : Ok/000 VT310 arrête le rapport automatique.

#### Pour plus de détails veuillez vous reporter au chapitre 8 – Liste de commandes SMS

### 5.2 Réglages du GPRS par SMS

Tracer via le GPRS, vous devrez installer l'adresse IP, le Port et APN pour le VT310. S'assurer que votre carte SIM à l'intérieur du VT310 supporte des connexions GPRS antérieures.

### 5.2.1 Programmer l'ID pour le VT310

Commande : W<mot de passe>,010,ID Note : L'ID traceur ne doit pas dépasser 14 chiffres. <u>Exemple</u> : W000000,010, 123456789 VT310 répondra par un SMS (« Installation SIM Ok/123456789 ») pour confirmer ce réglage.

### 5.2.2 Programmer l'APN

Commande : W<mot de passe>,011,APN,Nom APN, mot de passe APN Note : Si aucun nom APN ou mot de passe APN ne sont demandés, enter seulement l'APN. <u>Exemple :</u> W000000,011,CMNET VT310 répondra par un SMS (« Installation SIM Ok/CMNET ») pour confirmer ce réglage.

### 5.2.3 Programmer le Port et l'adresse IP

Commande : W<mot de passe>,012,IP,PORT <u>Exemple</u> :W000000,012,202.116.11.12,8000 VT310 répondra par un SMS (« Installation SIM Ok/202.116.11.12,8000 ») pour confirmer ce réglage.

### 5.2.4 Programmer un intervalle de temps pour l'envoie d'un packet GPRS

Commande : W<mot de passe>,014,intervalle de temps(en unité de 10 secondes) <u>Exemple :</u> W000000,014,00003 VT310 enverra un message GPRS chaque 30 secondes.

### 5.2.5 Permettre au GPRS la fonction traçage

Commande : W<mot de passe>,013,X X=0, désactiver la fonction traçage du GPRS (par défaut) X=1, pour programmer le TCP X=2, pour programmer le UDP <u>Exemple :</u> W000000,013,1 Le VT310 répondra par un SMS pour confirmer ce réglage.

Pour plus d'informations sur la configuration avec un câble USB se référer au < Paramètre Editeur du GPS traceur>

Pour plus d'informations sur les réglages de GPRS se référer au «Protocole de Communication GPRS».

### 6. Tracer sur un carte

Télécharger Google Earth sur http://earth.google.com/

Démarrer Google Earth (pour plus d'information sur Google Earth se rendre sur <u>http://earth.google.com/</u>) comme le montre l'image ci-dessous :



Entrer la latitude et longitude que vous envoie le traceur par SMS et cliquer sur recherche. Google localisera pour vous.

Exemple :

Quand vous recevez : Latitude = 22 32 40.05N Longitude = 114 04 57.74 E

Entrer les données de la façon suivante. (Note : Vous devez entrer la latitude et longitude de cette manière : 22 32 40.05N 114 04 57.74E)



Vous pouvez maintenant localiser votre traceur :



Démarrer Internet explorer et se connecter sur http://maps.google.com for displaying the location.

Ou vous pouvez utiliser des logiciels de géo localisation en PDA ou des appareils de navigation auto pour renter les coordonnées.

# 7 Diagnostic des pannes

Problème : Avant qu'il soit sous tension			
Cause possible :	Résolution :		
L'appareil n'a pas été connecté correctement	Vérifier les connexions de l'appareil		
La batterie doit être chargée	Charger la batterie		
Problème : Avant l'envoie de SMS	•		
Cause possible :	Résolution :		
L'antenne du GSM n'est pas installée correctement	Connecter le VT310 au réseau GSM		
Le GSM est lent	Attendre le SMS. Certains réseaux GSM		
	ralentissent aux heures de pointes ou ont		
	des problèmes d'équipement.		
L'appareil est en veille	Sortir du mode veille		
Mot de passe du SMS erroné ou mauvais format	Entrer le mot de passe correct ou le bon		
SMS	format SMS		
La SIM du VT310 n'a plus de crédit	Remplacer ou recharger la carte SIM		
Pas de carte SIM	Insérer la carte SIM. Vérifier sur le		
	téléphone que la Sim peut envoyer des		
	SMS.		
La carte SIM à expirée	Vérifier sur le téléphone que la Sim peut		
	envoyer des SMS. Remplacer la carte si		
	nécessaire.		
La SIM a un code PIN installé	Enlever le code en insérant la SIM dans		
	le téléphone et effacer le code.		
La SIM est endommagé	Regarder la carte SIM, nettoyer la puce		
La SIM n'est pas accepté	Si vous êtes dans un pays différent votre		
	carte SIM peut ne pas être accepté		
Problème : Le SMS reçu commence par « Last »			
Cause possible :	Résolution :		
L'appareil n'a pas suffisamment de vue vers le ciel	Déplacer l'antenne de l'appareil en		
	direction d'une zone de ciel visible.		
VT310 est dans une endroit fermé	Attendre d'être à l'extérieur		
Batterie faible	Recharger l'appareil et le GPS		
	fonctionnera.		

# 8 Liste commande SMS

(Remarque : \*\*\*\*\* est le mot de passe utilisateur, et le mot de passe par défaut est 000000)

Description	Commande	Remarques
Obtenir la localisation	W******,000	Obtenir la localisation actuelle du
actuelle		VT310

Changer le mot	W******,001,######	****** est l'ancien mot de passe
<u>de passe</u>		###### est le nouveau mot de passe
Définir un	W******,002,XXX	XXX est l'intervalle en minute. Si
intervalle de		XXX=000 il arrêtera le traçage
réception de		
rapport.		
Enregistrer un numéro de	W******,003,F,P,T	F=0, pour annuler cette fonction
téléphone pour les SOS		F=1, pour envoyer un SMS
Enregistrer une alerte de	W******,004,X	X(valeur de voltage définie)
sous alimentation.		=0, pour fermer cette fonction
		=1, <3.3V envoie un SMS d'alerte
Quand le voltage du VT310		=2, <3.4V envoie un SMS d'alerte
sera inférieur à la valeur		=3, <3.5V envoie un SMS d'alerte (par
enregistrée, cela enverra un		défaut)
message d'alerte au numero		=4, <3.6V envoie un SMS d'alerte
SOS defini.		=5, <3.7 v envoie un SMIS d alerte
Enregistrer une alerte de	W****** 005 X	XX (la valeur de la vitesse choisie
dépassement de vitesse	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	=00. pour fermer cette fonction
		=[01, 20] (10  km/h)
Quand la vitesse du VT310		Par exemple,W000000,005,08 cela
dépasse la vitesse enregistrée		enverra une alerte quand cela dépassera
cela envoie un message au		80Km/h
numéro SOS défini		
Enregistrer une alerte	W******,006,XX	XX (distance du lieu de départ)
barriere geographique		=00, 10000000000000000000000000000000000
Quand le VT310 va hors de		-0250m
la zone définie, cela enverra		=03,100m
un message au numéro SOS		=04, 200m
défini.		=05, 300m
		=06, 500m
		=07, 1000m
		=08, 2000m
Plus de réglages	W******,008,ABCDEFG###	A=0, annuler la fonction envoie d'un SMS
		téléphone autorisé
		A=1, mettre en marche la fonction envoie
		du SMS de rapport de localisation au
		numéro de téléphone autorisé.
		<b>B-0</b> los donnéos de localisation de NMEA
		0183 GPRMC seront interpréter en texte
		normal pour une lecture facile.
		Par exemple :
		Longitude = 114 degrés – 04 cent – 57 74
		segondes
		Latitude= 22 degrés -32 cent -40.05
		segondes
		B=1 les données de localisation conforme
		au protocole 0183 GPRMC
		\$GPRMC,072412.000,V,3114.3763,N,

1213	31.3255,E,0.00,0.00,050805,*00
C=0 auto	) annuler la fonction répondre omatiquement à un appel entrant
C=1 auto 4 - 5	mettre en marche la fonction répondre matiquement à un appel entrant après 5 sonneries.
D=0 quar	) annuler la fonction envoie d'un SMS nd le VT310 est allumé
D=1 d'un VT3	mettre en marche la fonction envoie n SMS au numéro SOS quand le 310 est allumé.
E=0	), réservé
E=1 quar	le VT310 s'éteint automatiquement nd le voltage est inférieur à 3V.
F=0 dans	annule l'alerte quand le VT310 entre s une zone non couverte par le GPS.
F=1 entro GPS SOS	déclencher l'alerte quand VT310 e dans une zone non couverte par le S. Un SMS sera envoyé au numéro S.
G=0 G=1 VT3 ### (vale	) le voyant marche normalement. l le voyant arrête de clignoter quand le 310 est en marche. est le caractère final eur par défaut : ABCDEFG=1000100

Programmer le ID pour le VT310	W****** 010 ID	I 'ID du traceur ne doit nas dénasser
riogrammer ie in pour ie v 1510	w · · · · · ,010,1D	L ID du traceur ne dont pas depasser
Drogrammenta ADN	W/****** 011 ADNI Norre ADNI	14 chilles
Programmer le APN	W WARNAW, 011, APN, NOIII APN,	Staucun nom APIN ou mot de passe
	mot de passe APN	APN ne sont demander, enter
		seulement l'APN
	Mot de passe	APN par défaut « CMNET »
		APN + nom APN + mot de passe ne
		dépasse pas 39 caractères
Programmer l'adresse et le Port IP	W******,012,IP,Port	IP : xxx.xxx.xxx Port :
		[1,65534]
Permettre au GPRS la fonction traçage	W******,013,X	X=0, GPRS fermé (par défaut)
		X=1 permet le TCP
		X=2, permet UDP
Programmer l'intervalle de temps pour	W******,014,XXXXX	XXXXX doit être de cinq chiffres
l'envoie du message GPRS		et en unités de 10 secondes
		XXXXX=00000, pour fermer la
		fonction
		XXXXX=00001~65535, intervalle
		de temps pour l'envoie du message
		GPRS et en unités de 10 secondes.
Pour plus d'information concernant les r	églages se référer au Protocole de	Communication GPRS
1		
Contrôle de sortie	W******.020.P.F	P=1. sortie 1
		P=2. sortie 2
		P=3. sortie 3
		P=4 sortie 4
		P=5, sortie 5
		F=0, pour fermer la sortie
		F=1, pour ouvrir la sortie
Contrôle de sortie (mode sûr)	W******.120.ABCDE	ADCDE représentent
Cette fonction est possible si la vitesse	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	respectivement Sortie 1. Sortie 2.
est inférieure à 10km/h et le GPS en		Sortie 3. Sortie 4 et Sortie 5.
fonction		Si A B C Dou E
		=0 pour fermer la sortie
		-1 pour ouvrir la sortie
		=2 pour rester sur le précédent
		statut
Programmer le mode veille	W****** 021 XX###	XX = 00 désactive le mode veille
Pour économiser la batterie	,021,111,111	XX = 01 mode veille
		XX-02 mode sommeil profond
		### est le caractère de fin
Programmer le mode économie de	W****** 026 XX	XX=00 pour désactiver cette
hatterie anand le VT310 est inactif	,020,222	fonction
(En mode économie le CDS arrête de		$XX = 01 \sim 90$ nour programmer gette
fonctionner. Le GSM entre en mode		fonction II ast an minutes
standby et arrâte d'anyoyar des		Fyemple ·
massages insou'à ca qu'il soit activé		Si XX-10 le VT210 antrara an
nessages jusqu'à ce qu'il soit active		DI AA-IU, le vI DIU ellufera en
par un sivis ou un apper entrant)		immobile 10 minutes
Drogrommon un numéro de	W****** 020 T	T ast la numéro de téléphere au
r rogrammer un numero de	vv	r est le numero de telephone qui
icceptione pour mettre la volture sous		may do 16 objetros
Programman un internelle d'autrée	W/****** 021 V	max de 10 cmilires
Note : opt intervalle no dénord ros de	W, ,U31,A	$\Lambda=0$ , pour desactiver cette fonction
(Note : cet intervalle ne depend pas de		A-[ pour definir les intervalle en
1 intervalle du traçage continue)		Secondes.
		Par exemple, W000000,031,60 le
		v 1310 enregistrera les données de
		localisation chaque 60 secondes.

Programmer une zone de temps	W******,032,T	T=0, pour désactiver cette fonction
différente		T=[1,65535] pour programmer une
		différence de temps en minute au
		GMT. La valeur par défaut est
		GMT. Enter directement la
		différence de temps en minutes.
		Par exemple, W000000,032,120
		« - » est nécessaire.
		Par exemple, W000000,032,-120.
Programmer des caractères pour le	W******,033,1,Char	Char est le caractère en message
message d'alerte SOS		SOS et de maxi 32 caractères.
Obtenir le numéro de version et de	W******,600	Pour obtenir le numéro de version
série		et de série du micro programme
		actuel
Obtenir l'IMEI	W******,601	Pour obtenir l'IMEI

#### **GPSLog User Guide V1.02**

--Lire et avoir les données du GPS depuis le traceur

#### 1. Hardware et software

1.1 Le traceur GPS pour stocker les données

- 1.2 Un adaptateur USB et un câble USB
- 1.3 Le driver d'installation pour l'adaptateur en série USB (PL-2003 Driver Installer.exe)
- 1.4 GPSLog (GPSLogV1.02.exe ou une version plus récente)

#### 2. Pas à pas

#### 2.1 Installer de driver PL2303 pour

Parcourir le driver PL2303, cliquer sur Suivant puis sur Terminer. Puis redémarrer l'ordinateur.

InstallShield Wizard	
	InstallShield Tizard 完成 本安装精灵已经成功安装了PL-2303驱动程序。请按一下 (完成)结束安装并退出安装画面。
	如吴您在执行PL-2303 Driver Installer.exe前曾插入 传输线,诘重新拔掉再插入一次,以便系统重新侦测这 个设备。
	< 上一步 (1) <b>完成</b> 取消

2.2 Connecter le traceur avec le câble USB et l'adaptateur à l'ordinateur.



Après le branchement vous pouvez trouver un nouveau COM dans votre système. Cela peut être COM3, COM4, ou COM5... etc. Dans cette exemple c'est COM3

Veillez à utiliser le même port USB de votre ordinateur pour ne pas avoir à reconfigurer.

2.3 Parcourir le GPSLog (GPSLogV1.02.exe ou une version plus récente).

GP5 Log For Serial COM ¥1.02	
	📥 СОМЗ 🔽
	Open
	Save
	Clear Log
	GetSum
	24207
	Start
	Clear 🚽 🔽 Display
G:\GPSLog Step By Step\VT3"0-20081224.TXT	SaveToFile

2.4 Sélectionner le COM de votre USB puis cliquer sur Ouvrir.

Sk GPS Log For Serial CO∎ ¥1.02	
	СОМЗ -
	Open
	Save
	Clear Log
	GetSum
	Ctort
	Start
	Clear 🔽 🗖 Display
	SaveToFile

2.5 Presser le bouton power pour allumer le traceur.

Si le voyant s'allume (ON pour 1 seconde ou OFF pour 2 secondes)



- 2.6 Cocher Display pour afficher les données du GPS enregistrées sur le windows du GPSLog
- 2.7 Cocher SaveToFile pour sélectionner l'endroit où enregistrée les données.



### 2.8 Presser GetSum pour obtenir l'ensemble du journal de bord :

Seps Log For Serial COM ¥1.02	_ 🗆 🗙
Start 2008-12-26/21:13:00 111458 000 A 2232 6549 N 11404 9607 E 0. 241208 E0	▲ СОМЗ ▼
111500.000,A,2232,6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0 111502.000,A,2232,6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	Close
111504.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0 111506.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	
111508 000,A,2232 6549,N,11404 9607,E,0,241208,E0 111510,000,A,2232 6549,N,11404,9607,E,0,241208,E0 111512,000,A,2332 6549,N,11404,9607,E,0,241208,E0	Save
111512.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241206,E0 111516.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0 111516.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,241208,E0	
111518.000,A,2232,6549,N,11404,9607,E,0,,241208,E0 111520.000,A,2232,6549,N,11404,9607,E,0,,241208,E0	Clear Log
111522.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0 111524.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	GetSum
111526.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0 111528.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0 111529.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	
111532.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0 111534.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	24271
111536.000,A,2232,6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0 111538.000,A,2232,6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	Start
111540.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0 111542.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	
111544.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0 111546.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	ear 🚽 🔽 Display
G:\GPSLog Step By Step\VT310-20081224.TXT	SaveToFile

2.9 Presser Start pour obtenir les données enregistrées.

Note : les données seront enlevées de traceur quand vous presserez Stop.

2.10 Ouvrir le fichier TXT pour lire les données enregistrer

🧖 ¥T310-20081224.TXT - 记事本	
文件(E) 编辑(E) 格式(O) 帮助(H)	
111626.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	<u> </u>
111628.000, A, 2232.6549, N, 11404.9607, E, 0, , 241208, E0	
111630.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	
111032.000,H,2232.0549,N,11404.9007,E,0,,241208,E0	
111034.000,H,ZZ3Z.0549,N,11404.9007,E,0,,Z41208,E0	
111630.000,H,2232.0349,H,11404.9007,E,0,,241208,E0	
111640.000.A.2232.6549.N.11404.9607.E.0241208.E0	
111642.000, A, 2232.6549, N, 11404.9607, E, 0, , 241208, E0	
111644.000, A, 2232.6549, N, 11404.9607, E, 0, , 241208, E0	
111646_888,4,2232_6549,N,11484_9687,F,8,,241288,F8	
111648.000,A,2232.6549,N,11404.9607,E,0,,241208,E0	
111650.000, A, 2232.6549, N, 11404.9607, E, 0, , 241208, E0	
111652.000, A, 2232.6549, N, 11404.9607, E, 0, , 241208, E0	
111054.000,H,2232.0549,N,11404.9007,E,0,,241208,E0	
111020.000,H,2232.0249,N,11404.9007,E,0,,241208,E0	_
110,0.000, 1,2202.0,47,11,11404.7007, 1, 0, ,241200, 10	<b>T</b>

#### 3. Plus de détails



- A Espace où s'affiche les données
- B Pour effacer les données afficher sur A
- C Pour sélectionner l'endroit et créer le fichier pour sauvegarder les données enregistrées
- D Pour sélectionner le COM pour l'USB et le l'adaptateur en série.
- E Pour fermer ou ouvrir le COM du D
- F Pour sauvegarder uniquement les données affichées dans A
- G Pour formater la mémoire flash à l'intérieur du traceur (Attention en appuyant sur ce bouton)
- H Pour lire l'ensembles des points enregistrés et les affichés dans I
- I L'ensemble des points actuels enregistrés dans le traceur. Si la lecture des données échoue, cela affichera « error » sur I
- J Pour commencer et arrêter d'avoir des informations depuis le traceur.
- K Pour afficher les données sur A quand elles sont cochées

#### 4. Diagnostic des pannes

#### 4.1 Le port Comm (COM3) ne s'affiche pas après avoir connecté le traceur à l'ordinateur avec le câble.

Résolution :

- Assurez vous que le port USB de l'ordinateur fonctionne
- Assurez vous que l'adaptateur USB est connecter entre le câble USB et l'ordinateur.
- Le COM3 est utilisé par un autre appareil. Vérifier si les COM4/COM5 sont disponibles.

#### 4.2 « Erreur » s'affiche quand vous cliquer sur GetSum ou Start.



#### **Résolution :**

- Vérifier que le traceur est en marche.
- Vérifier que le câble est l'adaptateur sont connectés correctement
- Vérifier que le bon COM est sélectionné et ouvert.

#### 4.3 L'ensemble des points s'affiche à 0

#### **Résolution :**

- Assurez-vous que d'avoir programmer un intervalle d'enregistrement sur le traceur.

#### **Programmation par SMS**

Par exemple, envoyez une commande SMS W000000,031,60 au traceur pour un intervalle de 60s. Pour plus d'information sur la commande SMS veuillez vous référer à la Liste des Commandes < Manuel utilisateur>.

#### **Programmation par le GPRS**

Veuillez vous référer au <Protocole de Communication GPRS>

#### Programmation par logiciels PC

Veuillez vous référer au <Paramètre Editeur du Traceur GPS>

#### PARAMETRE EDITEUR DU TRACEUR GPS V1.39

#### 1. Introduction

Ces paramètres sont utilisés pour configurer les GPS traceur GT30, GT30X, Gt60, MT80, VT300, et VT310

#### 2. Matériels et logiciels nécessaires

- Un ordinateur personnel avec Windows 2000, Windows XP ou, Windows Vista.
- Un câble USB et un adaptateur en série fourni par nous.



- Driver USB-232 pour le convertisseur USB.
- Paramètre Editeur du Traceur GPS

#### **3. Installations et connexions**

- Parcourir le «driver d'installation PL-2303 » pour installer le driver pour l'adaptateur USB.
- Connecter le câble USB et l'adaptateur à l'ordinateur et ouvrir Devis Manager. Se référer à l'image ci-dessous.



(Note : Mémoriser ce numéro de COM. Il doit être entré dans le Paramètre Editeur du GPS traceur. Ici, COM9 est un exemple).

#### 4. Configuration

• Connecter le traceur (GT30, GT30X, GT60, MT80, VT300 ou, VT310) à votre ordinateur avec le câble USB et l'adaptateur.



• Parcourir « Paramètre Editeur du GPS traceur V1.39.exe » et la prochaine fenêtre Windows sera ouverte :

🗊 GPS Tracker Pa	rameter Edito	r V1.39					
COM1 - S	start		Read	1	Write	🗖 Auto	Default
	P 💌 Track	ker ID		APN	CMNET		
APN Account		. 0051		APN Password	0	_	
IP Jebc39.oicp.net	P	ort [8051		Interval	U	sec	Apply
SMS Tracking SMS Tracking No				Interval	0	sec	Apply
Password	000000		Apply	Low Battery	Nul	-	Apply
Prefix (area code)			Apply	Sleep Mode	0		Apply
Wiretapping			Apply	Over Speed	0	km/h	Apply
Logging	0	sec	Apply	Time Zone	0	min	Apply
Power Saving	n	min	Apply	Geofence	Nul	-	Apply
-Authorized Phone N	10						
Call			SMS			SOS Butto	n / IN1
Call			SMS			Button B	/ IN2
Call			SMS			Button C	/ IN3
SMS Initials							
SOS Button/ IN1	SCS Alarm!						Apply
Button B / IN2	Cry For Help!						Apply
Button C / IN3	Call The Police	ęl.					Apply
Extended Settings	String Format	E Au	ito Shut	Tracker-on	🗖 Blin	d Area 🗖	LED Off

• Sélectionner le même COM que celui indiqué par Device Manager et cliquer sur « Start ».

GPS Tracker Parameter Editor V1.39							
сомя 🝷	Start		Read		Write	T Auto	Defaul
COM1							
сома	ICP -	Tracker ID			CMNET		
сомз							
COM4				APN Password			
COM5	o.net	Port 8051		Interval	0	sec	Apply
COME		1	100		4		
							A 1
	g No			Interval	lo.	sec	Apply
COM10							
COM11	000000		Apply	Low Battery	Nul	-	Apply
OM12	de)		Arnah		0		مارين
ОМ13			0440				
COM14			Apply	Over Speed	0	km/h	Apply
COM15	Ín	200	Appli		0	min	Applu
COM16 -	10	Sec		_ nine zone			- OPPO
Power Saving	0	min	Apply	Geofence	Nul	-	Apply

• Maintenir appuyé le bouton SOS et allumer le traceur (Note : pour VT300 et VT310, s'il n'y a pas de bouton SOS disponible, connecter directement le câble blanc [Input1] et le câble noir [GND] et allumer l'appareil), tous les voyants doivent être allumés. Le traceur est maintenant prés à être configuré. Cliquer sur le bouton **Read** pour lire les paramètres définis.



• Instructions

GPS Tracker Par	rameter Ed	itor V1.39					
СОМ9 🔽 СІ	lose		Read		Write	🗖 Auto	Defau
					1		
GPRS TCF	TT 🔽 🤊	acker ID		APN	CMNET		
APN Account			1	APN Password			
IP ebc99.oicp.net		Port 8051		Interval	0	sec	Apply
SMS Tracking SMS Tracking No				Interval	0	sec	Apply
Password	000000		Apply	Low Battery	Nul	•	Apply
Prefix (area code)			Apply	Sleep Mode	0		Apply
Wiretapping			Apply	Over Speed	0	km/h	Apply
Logging	0	sec	Apply	Time Zone	0	min	Apply
Power Saving	0	nim	Apply	Geolence	Nul	-	Apply
Authorized Phone N	10						
Call			SMS			SOS Butto	on / IN1
Call			SMS			Button B / IN2	
Call			SMS			Button C	7 IN3
SMS Initials	ICOC Alami	2					- A - A
SUS Butten/ IN1							Арру
Button B / IN2	Cry For Hel	p!					Apply
Button C / IN3	Call The Po	olice!					Apply
Extended Settings Call for SMS	String Forr	nat 🥅 Au	ito Shut	Tracker-on	🗖 Blir	nd Area 🗖	LED Off
rt Update				-			

- **GPRS** cochez GPRS pour permettre le traçage.
- **TCP/UDP** choisir la communication TCD ou UDP.
- ID traceur Programmer l'ID pour le traceur. Par exemple 888888
- **APN** Nom de votre fournisseur APN
- **APN account et APN password** Si il y en a entrer le nom et le mot de passe. Sinon, laisser les deux cases vides.
- **IP et Port** Entrer l'IP et le Port de votre serveur.
- **Interval** Programmer l'intervalle pour la traçage.

Cliquer sur « Apply » pour appliquer les réglages.

- SMS Traking No Enregistrer un numéro de téléphone pour recevoir les SMS de localisation.
- Interval Programmer l'intervalle pour la traçage.

#### Cliquer sur « Apply » pour appliquer les deux réglages.

- **Password** Programmer ou changer le mot de passe utilisateur pour envoyer les SMS.
- Prefix (zone de texte) Normalement, votre code pays (par exemple en Chine c'est +86 et en France c'est +33) sera ajouté automatiquement au numéro de téléphone. Dans ce cas, vous pouvez laisser cette case vide. Si le code pays n'est pas inscrit vous devrez le rentrer.
- Wiretapping Programmer un numéro de téléphone pour l'écoute.
- **Logging** Programmer un intervalle pour l'enregistrement.
- Power Saving Programmer le mode basse consommation quand le traceur est inactif. En mode basse consommation le GPS ne fonctionne plus et le GSM entre en stanby. Par exemple, si vous avez programmé 10, grâce au détecteur de mouvement du traceur entrera en mode basse consommation si le détecteur est inactif depuis 10 minutes.
- Low Battery pour programmer une alerte de batterie faible.
- Sleep mode Programmer le mode veille pour économiser la batterie. 0 : annuler le mode veille. 1 : mode veille. 2 : mode sommeil profond.
- **Over Speed** Programmer une alerte de dépassement de vitesse.
- **Time Zone** Programmer une différence de temps en minutes sur le GMT (la zone de temps par défaut est GMT).
- **Geofence** Nul : désactiver la fonction zone géographique, Out : Programmer alerte si le traceur sort d'une zone géographique. In : Programmer alerte si le traceur entre dans une zone géographique.

#### Cliquer sur chaque « Apply » pour valider chaque réglages.

 Autorized Phone No – Programmer des numéros de téléphones autorisés pour les boutons ou entrées pour recevoir les entrées ou SMS quand les boutons sont pressés.

# Cliquer sur « SOS button/IN2 », « Button B/IN2 » ou, « Button C/IN1 pour valider les réglages de chaque boutons/entrées.

 SMS Initials – Programmer les caractères initiaux pour les messages SOS quand les boutons SOS Button/IN1, Button/IN2, Button C/IN3 sont pressés.

#### Cliquer sur chaque « Apply » pour valider chaque réglages pour chaque boutons/entrées.

#### Appel pour SMS

**Case :** Fermer la fonction rapport de localisation quand on appelle le traceur.

A cocher : démarrer la fonction rapport de localisation pour obtenir la position du traceur par SMS en appelant.

String Format

Case : Analyse le format du SMS de position pour être lut plus facilement. Par exemple :

**Latitude = 22 32 36.**63N Longitude = 114 04 57.37 E Vitesse = 2.6854Km/h, 2008-12-24, 01 :50

Cocher, localisation format SMS est en format 0183 NMEA. Par exemple : \$GPRMC,072414.000,V,3114.3763,N,12131.3255,E,0.00,0.00,050805,\*00

#### Auto Shut

Case : Le traceur ne répond pas automatiquement à un appel. A cocher : Le traceur décroche après 4/5 sonneries.

#### Tracker-on

Case : Le traceur n'envois PAS de SMS au numéro SOS enregistré quand il est allumé. A cocher : Le traceur envoie un SMS au numéro SOS enregistré quand il est allumé.

#### Blind Area

Case : Le traceur n'envois PAS de SMS au numéro SOS enregistré quand il entre dans une zone non couverte.

A cocher : Le traceur envoie une alerte SMS au numéro SOS enregistré quand il entre dans une zone non couverte.

LED Off

Case : Les voyants s'allume normalement quand le traceur fonctionne.

A cocher : Eteindre les voyants quand le traceur fonctionne.

- Write Il y a deux fonctions pour ce bouton.
  - Si vous avait plusieurs objets à programmer, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le bouton Apply un par un.
    - Quand vous avez fini d'entrer, cliquer sur le bouton Write pour appliquer tous les réglages au traceur.
  - Ou, si vous voulez appliquer les mêmes réglages à un autre traceur, cliquer sur bouton Write quand un nouveau traceur est connecté et prés à être configuré.
- Auto Quand la configuration est terminée et si vous devez installer les mêmes paramètres sur un autre traceur (pour des configuration de masse), vous pouvez cocher « Auto » systématiquement, pour une configuration automatique.
- **Default** Initialise tous les paramètres du traceur par défaut. Redémarrer le traceur pour appliquer les réglages par défaut.
- **Read** Pour lire les statuts du traceur ou pour vérifier si vos entrées ont été programmées par le traceur à tous les niveaux.
- Close Cliquer sur Close quand la configuration est terminée puis retirer le traceur. Le port COM sera fermé.

Document non contractuel peut être modifié sans préavis.