# **Configuration du Thomson ST2030**

Accédez à la console de gestion de votre Thomson ST2030

Après avoir reçu l'email de confirmation SELFONE, vous pourrez commencer la configuration de votre Thomson ST2030.

Tout d'abord, connectez-vous sur l'interface d'administration de votre Thomson ST2030 avec l'IP de votre réseau :

http://ip\_de\_votre\_réseau/admin.html (exemple : http://192.168.0.1/admin.html).

Pour vous identifier sur le compte administrateur de votre téléphone, utilisez les identifiants suivants :

- > Username : administrator
- > Password : 784518

Tou hav	re to logon with	your username and password.
Use	rname:	administra
Pas	sword:	•••••

#### **Configurez votre Thomson ST2030 avec l'auto provisioning**

Pour configurer votre Thomson ST2030 en le synchronisant avec le serveur de voip, il vous suffit d'aller dans **SETUP** puis dans la rubrique **Auto Provisioning**, cliquez sur **Basic Setup**.

Cochez "**HTTP preset**", puis dans le champ "**Server IP Address**", rentrez l'URL fourni par SELFONE.

# THOMSON

o Provisioning Sys	tom Configurativ	2011					
Auto Provisioning System Configuration							
Auto Provisioning Setting :							
O DHCP Options 150,66,43 or Next Server Address.							
HTTP prese	t Server	IP Address UF	RL d'auto provisionir	ng fourni par SELFONE			
	File Na	me					
O TFTP prese	t Server	IP Address					
	File Na	me			2 · · ·		
O No Provisio	ning						
O NO PROVISIC							
				ân.	chu Cancel		
	Auto Provision DHCP HTTP prese TFTP prese No Provision	Auto Provisioning Setting : O DHCP Options HTTP preset Server File Nar TFTP preset Server File Nar No Provisioning	Auto Provisioning Setting : OHCP Options 150,66,43 or Next S HTTP preset Server IP Address UF File Name TFTP preset Server IP Address File Name No Provisioning	Auto Provisioning Setting : OHCP Options 150,66,43 or Next Server Address. HTTP preset Server IP Address URL d'auto provisionir File Name TFTP preset Server IP Address File Name No Provisioning	Auto Provisioning Setting :         OHCP       Options 150,66,43 or Next Server Address.         HTTP preset       Server IP Address         URL d'auto provisioning fourni par SELFONE         File Name         TFTP preset         Server IP Address         File Name         No Provisioning		

### Configurez votre Thomson ST2030 sans l'auto provisioning

Pour configurer votre Thomson ST2030 sans utiliser le provisioning du serveur de voip, il vous suffit d'aller dans **SETUP** puis dans la rubrique **VoIP Service**, cliquez sur **Basic Setup**.

Pour configurer le provisioning de votre téléphone, il vous faut editer le **Profile 1**.

## THOMSON

	HOME	SETUP	ADVANCED	UTILITY	STATUS	LOGOUT
Network Interface Network Setup VoIP Service Basic Setup Auto Provisioning Basic Setup APS Log	Basic Setup Choose the Profi Profil Profil Profil	file you war le 1 le 2 le 3 le 4	nt to set or edit its fu Edit Edit Edit	nction:	Apply	Cancel

Ensuite, il ne vous reste plus qu'à compléter les informations écrites en rouge fournies dans le mail de confirmations SELFONE et cliquez sur "**Apply**".

#### NB:

- Le numéro de ligne est présenté sous la forme **xxxx\*xxx**.
- Toutes les informations en rouge sont fournies ou sont à demander auprès de SELFONE .

## THOMSON

	HOME SETUP	ADVANCED	UTILITY	STATUS	LOGOUT
etwork Interface	Basic Setup				
Network Setup	Profile Name : Profile 1				
OIP Service Basic Setup					
uto Provisioning Basic Setup APS Log	<ul> <li>local</li> <li>Transfer to Voice M Telephone Number</li> <li>sc</li> <li>Off</li> <li>Ring</li> </ul>	lail :			
	Primary SIP Server :				
	SIP Unregister				
	SIP Transport	OUDP OTO	P Connect R	euse	
	Service Domain:	IP du serveur	SELFONE		
	Registrar Server Address:	IP du serveur	SELFONE port:	5060 (1025-4915	1)
	Proxy Server Address:	IP du serveur	SELFONE port:	5060 (1025~4915	(1)
	SIP Local Port:	5060 (1025	5~49151)		
	Registration Timer:	3600 (60-	-200,000)		
	Register Frequency:	600 (1~180	00 sec)		
	Ring Tone	Default	*		
	Backup SIP Server : SIP Unregister SIP Transport Service Domain:	OUDP OTC	P Connect R	euse	
	Registrar Server Address:		port :	5060 (1025~4915	1)
	Proxy Server Address:		port :	5060 (1025~4915	1)
	SIP Local Port:	5060 (1025	-49151)		
	Registration Timer:	3600 (60-	200,000)		
	Register Frequency:	600 (1~180	IO sec)		
	User Accounts :				
	Phone Number Phone N	ame Au	thentication ID	Password	
	Votre nº de linne Nom de vo	tre téléphone	latre nº de liane	Mot de nass	SELEONE

### Choix des codecs de votre Thomson ST2030

Pour éviter tous problèmes de son au niveau des vos communications entrantes et sortantes, vous devez modifier l'ordre des codecs.

Pour cela, cliquez sur "ADVANCED", puis à gauche dans la rubrique "Voice Settings", cliquez sur "Codec Setup".

Privilégiez le codec **G 711**, aux autres en le faisant monter en tête de liste via les flèches situées à droite

## THOMSON

	HOME	SETUP	ADVANCED	UTILITY	STATUS	LOGOUT	
Networking	Codec Setup						
UPnP			Cod	ec Priority			
SNTP	Disable Enable						
QoS Ethernet Connection Outbound Proxy			G. 729AB	C.711Å G.711Ū G.723_63	Higher		
Voice Settings			<u> </u>	~	7 Lower		
SIP Signalling	Codec	Packetization	1	Jitter Buffer Lengt	h		
Option		- deneticalitati	min	nom	max		
Call Feature	0.7440	10 ms *	•		4 = 40	O Fixed	
Advanced Service Code	0.7110	30 ms v	1 = 10 ms	2 = <u>20</u> ms	ms	<ul> <li>Adaptive</li> </ul>	
Dial Plan Melody	Non-Transition	10 ms 4				0	
Management System Melody	G.711A	20 113	1 = 10 ms	2 = 20 ms	4 = 40	OFixed	
CWT Melody		30 ms 4			0.00	<ul> <li>Adapove</li> </ul>	
Phone Lists	G.723 63	30 ms 4	1 = 30 ms	2 = 60 ms	4 = 120	OFixed	
Phone Book Remote Phone		60 h5 ¥			ms	<ul> <li>Adaptive</li> </ul>	
Book Call Blocking		10 ms .		Contraction of the local distance of the loc	4 = 40	OFixed	
combrocking	G.7Z9AB	20 ms	1 = 10 ms	2 = 20 ms	ms	Adaptive	

### **Configurez votre Thomson ST2030**

Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder votre configuration est à redémarrer votre téléphone.

Allez dans "UTILITY", puis dans la rubrique "System Command", cliquez sur "Save & Restart" et ensuite sur "Restart".

Après avoir cliqué sur "Restart", votre téléphone redémarrera entre 1 et 3 fois selon le type de configuration.

## THOMSON

