


Notice DICT4

Schéma d'installation :



LIGNE = entrée pour la ligne téléphonique

TEL = entrée pour le téléphone

Utilisation :

Insérez les piles à l'emplacement prévu

Allumer l'appareil en maintenant le bouton « **PLAY/PAUSE** »

Vous arriverez normalement dans la partie « **DVR** » si ce n'est pas le cas appuyer sur le bouton « **MODE** »

Si vous voulez enregistrer en continu il vous suffit d'appuyer sur le bouton « **REC** » et appuyer sur le bouton « **STOP** » pour sauvegarder l'enregistrement

Pour un enregistrement avec déclenchement d'un son, il faut maintenir le bouton « **MODE** » pendant 2 secondes et le relâcher

Ensuite il faut appuyer sur le bouton « **MODE** » jusqu'à arriver à l'option « **VOA** » et la mettre sur « **ON** » grâce au bouton « **UP** » et appuyer sur le bouton « **PLAY/PAUSE** » pour sortir du menu option

Il suffit maintenant d'appuyer sur le bouton « **REC** » pour commencer l'enregistrement avec déclenchement d'un son, appuyer sur le bouton « **STOP** » pour sauvegarder l'enregistrement.



www.transplanet.fr