

CARILLON SANS FIL CLIP CEINTURE


Réf. 102358 - NOTICE DE MONTAGE

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 8 sonneries
- Portée 80m (en champ libre)
- Piles carillon (non fournies) : 2 piles 1,5V de type LR06/AA
Fréquence de transmission : 433,92 MHz

2. INSTALLATION DES PILES

Insérer les piles dans le compartiment prévu à cet effet
. Respecter la polarité «+» et «-» des piles.




3. ASSOCIATION DU CARILLON AVEC LES AUTRES ACCESSOIRES VENDUS SÉPARÉMENT

Ce carillon peut être associé aux produits ci-dessous :

- Kit carillon et son bouton d'appel référence 102360
- Bouton seul référence 102363
- Détecteur de mouvement référence 102364
- Détecteur d'ouverture référence 102359

L'association du carillon avec un ou des produits cités ci-dessus se fait par l'intermédiaire des 6 commutateurs montrés ci-dessous.

Il faut que la position des 6 commutateurs soit la même sur le carillon et sur le ou les produits cités ci-dessus (à l'aide d'un petit tournevis, faites glisser le ou les commutateurs)



4. FIXATION DU CARILLON

Ce carillon n'est pas prévu pour être installé à l'extérieur. La société décline toute responsabilité si le carillon subit des dégradations à cause de l'humidité.

1. Visser une vis suffisamment longue à l'emplacement souhaité pour placer le carillon, et en laissant une partie suffisamment longue dépasser pour pouvoir ensuite y accrocher le carillon comme le montre la figure ci-contre.

Attention, s'assurer que le carillon est bien accroché et ne risque pas de tomber sur quelqu'un.

