

avidsen
Simplicity & Comfort



Manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance

Ce manuel fait partie intégrante du kit et
ne doit jamais être séparé de celui-ci




F

Caméra CCD extérieure

123159

Cette caméra sans fil est destinée à être utilisée en complément d'un kit de vidéosurveillance Avidsen. Le système de surveillance sans fil peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'habitation. La caméra est équipée d'un éclairage infrarouge à haute densité et d'un capteur de luminosité qui permettent d'avoir une image en noir et blanc à l'écran dans l'obscurité complète. La caméra est résistante à l'humidité (condensation, rosée, etc.). Il est néanmoins préférable de l'installer dans un endroit protégé de la pluie ou des éclaboussures d'eau directes. L'objectif de la caméra ne doit pas être exposé directement à la lumière du soleil.

1. CONTENU DU KIT



- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Caméra | 7. Visière de protection |
| 2. Connecteur alimentation | 8. Eclairage infrarouge |
| 3. Connecteur vidéo BNC | 9. Objectif |
| 4. Adaptateur vidéo BNC/RCA | 10. Capteur crépusculaire |
| 5. Adaptateur secteur | |
| 6. Visserie de fixation | |

2. INSTALLATION

2.1 Connexion de la caméra


Brancher l'adaptateur secteur fourni dans le connecteur d'alimentation de la caméra.

Brancher le connecteur vidéo de la caméra au récepteur. Il est possible de connecter la caméra au récepteur à l'aide d'un câble coaxial 75 ohms BNC, ou d'un câble RCA à l'aide de l'adaptateur BNC/RCA fourni.

2.2 Pose de la caméra

Avant de fixer la caméra filaire au mur, il est préférable de faire un essai d'orientation et de mise en fonctionnement.

Fixer la caméra sans fil à l'aide des 3 vis fournies. Une fois la caméra mise en place, glisser la visière de protection vers l'avant ou l'arrière de manière à protéger le plus efficacement possible la caméra des intempéries et de la lumière directe du soleil.



3. CONSIGNES DE SECURITE

- Ne pas exposer la caméra à la lumière directe du soleil ou à la pluie.
- En cas de non-utilisation prolongée, débrancher l'adaptateur secteur.
- Ne JAMAIS couper le câble de l'adaptateur secteur.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Capteur optique : 1/4" CCD couleur
- Standard vidéo : PAL
- Résolution : 420 lignes TV
- Tension d'alimentation de la caméra : 12V - 300mA
- Consommation : 250mA max
- Luminosité minimum : 0.1 Lux sans activation de l'éclairage IR, 0 Lux si l'éclairage IR est activé
- Portée de la vision de nuit : supérieure à 15m
- Indice de protection : IP55
- Réglage luminosité : 12 IR LEDs / 1 capteur crépusculaire
- Plage de température de fonctionnement : -10°C à +40°C
- Consommation : inférieure à 3W

5. GARANTIE ET SERVICES APRES VENTE

Le Kit caméra sans fil Avidsen est garanti 1 an, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs, par accident ou par voltage élevé. Le système doit être installé en suivant les instructions données dans cette notice d'installation et d'utilisation. Toute intervention sur l'appareil, au-delà des limites de la garantie, annulera la garantie.

Précisions relatives à la protection de l'environnement



Conformément à l'article 13 du Décret législatif n° 151 du 25 juillet 2005, "Application des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi qu'à l'élimination des déchets".

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix figurant sur l'appareillage indique qu'au terme de sa durée de vie, ce dernier doit être collecté séparément d'autres déchets. Aussi, au terme de la durée de vie de l'appareillage, l'utilisateur doit remettre ce dernier auprès d'un centre de collecte sélective pour déchets électroniques et électrotechniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent (échange "un contre un"). La collecte sélective correctement effectuée en vue du recyclage, du traitement ou de l'élimination compatible avec l'environnement, permet de prévenir les effets négatifs sur l'environnement et la santé, en suite favorise la réutilisation des matériaux dont l'appareillage est constitué. En cas d'élimination non conforme, l'utilisateur est possible des sanctions administratives prévues par le Décret législatif 22/1997 (article 50 et suivants du Décret législatif n°22/1997).

Assistance téléphonique

Pour toute question ou information, contactez la Hot Line au

0892 701 369 (Audiotel : 0.337Euros TTC/min)

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit et du numéro de série.

Gardez l'emballage d'origine en bon état, au cas où vous devriez rendre l'appareil.

Aucun élément ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.

Retour produit – Service Après-Vente

Malgré le soin apporté à la conception et la fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site Internet à l'adresse suivante :

<http://sav.avidsen.com>