


EBR-1

RÉGULATEUR DE NIVEAU



CARACTERISTIQUES

L'EBR-1 permet le contrôle du remplissage et de la vidange de cuves et de puits.


- **Alimentation** : 230 V 50/60 Hz
- **Pouvoir de coupure** : 6(2) A / 250 VAC
- **Consommation** : 3,5 VA max.
- **Sensibilité** : 50 K Ω max.
- **Tension aux bornes des sondes** : 10V AC
- **Température d'utilisation** : -10°C / 45°C
- **Protection** : IP 20 suivant EN 60529 (UNE 20324)
- **Classe de protection** : II suivant EN 60335 dans des conditions de montage correctes.

INSTALLATION

La distance entre les sondes et l'EBR-1 doit être la plus faible possible. Utilisez du fil de section minimale 1,5² pour ces raccordements. Si néanmoins la distance devrait être supérieure à 100 m, il est fortement conseillé d'utiliser du câble blindé, en raccordant l'écran du câble à la terre.

Afin d'éviter la corrosion sur la soudure des sondes, il est conseillé de les protéger avec de la pâte siliconée.

RACCORDEMENT




FONCTIONNEMENT

Remplissage : L'EBR-1 active la pompe (fermeture du circuit 5-6) quand le niveau est sous la sonde 2, et stoppe la pompe (ouverture du circuit 5-6) lorsque le niveau atteint la sonde 1.

Vidange : L'EBR-1 actionne le dispositif de vidange de la cuve (ou du puits) jusqu'à ce que le niveau soit en dessous de la sonde 2 (ouverture du circuit 4-5), et ne se redéclenche que lorsque le niveau atteindra la sonde 1 (fermeture du circuit 4-5).

ENCOMBREMENT



MCI

MATERIELS DE CONTRÔLE INDUSTRIEL

11, Rue Rabelais - 93102 MONTREUIL Cedex - Fax : 01.48.70.27.61

@ Web : www.mci-coupatan.com - eMail : info@mci-coupatan.com

📞 Renseignements techniques : 01.49.88.28.77 / 01.49.88.28.76