

VTLAMP6

LAMPE DE BUREAU



NOTICE D'EMPLOI



VTLAMP6 – LAMPE DE BUREAU

1. Introduction

Aux résidents de l'Union européenne

Des informations environnementales importantes concernant ce produit



Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que l'élimination d'un appareil en fin de vie peut polluer l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie traitera l'appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de respecter la

réglementation locale relative à la protection de l'environnement.

En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Remplacer la lampe

Débrancher l'appareil et laisser refroidir la lampe avant de la remplacer.

1. Desserrer les 10 vis de la grille et retirer la grille.
2. Tourner prudemment la (les) lampe(s) défectueuse(s) hors du starter. Retirer la (les) lampe(s).
3. Connecter une nouvelle lampe (référence **LAMP14**) et la fixer en la tournant dans le starter.
4. Replacer la grille et resserrer les vis.

3. Attention

- Utiliser la lampe uniquement à l'intérieur.
- Si le câble de courant est endommagé, confier le remplacement à votre revendeur.
- L'utilisateur peut uniquement remplacer la lampe. Pour tout autre défaut, portez l'appareil à un spécialiste.